# Thermatel® Modelo TA2 Enhanced

Software v2.x

### Manual de Instalação e Operação





### Leia este Manual Antes da Instalação

Este manual fornece informações sobre o Transmissor de Fluxo de Massa de Dispersão Térmica TA2. É importante que todas as instruções sejam cuidadosamente lidas e seguidas na seqüência. São incluídas instruções detalhadas na seção de Instalação deste manual.

### Convenções Usadas neste Manual

São usadas certas convenções neste manual para transmitir tipos específicos de informações. As informações sobre material técnico geral, dados de suporte, e de segurança são apresentadas de forma narrativa. Os seguintes estilos são usados para notas, precauções, e advertências.

### **NOTAS**

As notas contêm informações que aumentam ou esclarecem um passo operacional. As notas normalmente não contêm ações. Eles seguem os passos do procedimento aos quais se referem.

### **Precauções**

As precauções alertam o técnico sobre condições especiais que poderiam lesionar a equipe, danificar o equipamento, ou reduzir a integridade mecânica de um componente. As precauções também são usadas para alertar o técnico para práticas inseguras ou da necessidade de equipamentos protetores especiais ou materiais específicos. Neste manual, uma caixa de precaução indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar lesão pequena ou moderada.

### **ADVERTÊNCIAS**

As advertências identificam situações potencialmente perigosas ou perigos sérios. Neste manual, uma advertência indica uma situação iminentemente perigosa que, se não evitada, pode resultar lesão séria ou morte.

### Mensagens de Segurança

Siga todos os procedimentos padrão da indústria por atender equipamentos elétricos ao trabalhar com alta voltagem ou em sua proximidade. Sempre desligue a alimentação elétrica antes de tocar qualquer componente.

ATENÇÃO! Risco de explosão. Não conecte ou desconecte os equipamentos a menos que a energia tenha sido desligada ou se saiba que a área não é perigosa.

### Diretriz de baixa voltagem

Para uso em Instalação de Categoria II, Grau de Poluição 2. Se o equipamento for usado de forma não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser comprometida.

### Avisos sobre Marcas Registradas, Direitos Autorais, e Limitações

Magnetrol & o logotipo da Magnetrol, e Thermatel são marcas registradas da Magnetrol International. Transmissor de Fluxo de Massa de Dispersão Térmica Modelo TA2 Thermatel é um nome comercial da Magnetrol Internacional, Incorporarated.

Direitor Autororais © 2011 Magnetrol Internacional, Incorporated. Todos os direitos reservados.

As especificações de desempenho são efetivas com a data da emissão e estão sujeitas a mudanças sem aviso. A Magnetrol se reserva o direito de fazer mudanças no produto descrito neste manual a qualquer momento e sem aviso. A Magnetrol não dá nenhuma garantia com respeito à precisão das informações neste manual.

### Garantia

Todo os controles de fluxo e nível eletrônicos da Magnetrol são completamente garantidos como livres de defeitos de materiais ou fabricação por um ano a partir da data de remessa original da fábrica. Se devolvidos dentro do período de garantia; e, após inspeção da fábrica de controle, a causa da alegação for determinada como coberta pela garantia; então a Magnetrol consertará ou substituirá o controle sem nenhum custo para o comprador (ou proprietário) além do transporte. A Magnetrol não será responsável pela aplicação incorreta, reclamações trabalhistas, danos diretos ou emergentes, ou despesa advindo da instalação ou uso do equipamento. Não há nenhuma outra garantia expressa ou implícita, exceto garantias por escrito especiais cobrindo alguns produtos da Magnetrol.

### Garantia de Qualidade

O sistema de garantia de qualidade instalado na Magnetrol garante o mais alto nível de qualidade por toda a empresa. A Magnetrol está comprometida com prover a satisfação plena dos clientes com produtos e serviço de qualidade.



O sistema Corporativo de garantia de qualidade da Magnetrol está registrado com o ISO 9001, afirmando seu compromisso com normas de qualidade internacionais conhecidas fornecendo a mais forte garantia de qualidade de produtos/serviços disponível.



### Modelo Thermatel TA2 Enhanced Transmissor de Fluxo de Massa de Dispersão Térmica

| 4 |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • | = |
|   |  |   |   |

| 1.0 Guia Rápido de Instalação                    | 2.5.16 Parâmetros de Calibração38                 |
|--|---|
| 1.1 Instalação da Sonda                          | 2.5.17 Parâmetros de Gás                          |
| 1.2 Instalação elétrica04                        | 2.5.18 Calibração de Equivalência de Ar40         |
| 1.3 Configuração                                 | 2.6 Configuração Usando HART®                     |
| 2.0 Instalação                                   | 2.6.1 Conexão                                     |
| 2.1 Remoção da Embalagem                         | 2.6.2 Tabela de Revisão do HART41                 |
| 2.2 Procedimento para Lidar                      | 2.6.3 Menu do Monitor do HART41                   |
| com Descargas Eletrostáticas (ESD)06             | 3.0 Informações de Referência                     |
| 2.3 Instalação07                                 | 3.1 Descrição                                     |
| 2.3.1 Eletrônica                                 | 3.2 Teoria da Operação                            |
| 2.3.2 Sonda/Corpo de Fluxo07                     | 3.3 Módulo do Mostrador                           |
| 2.4 Instalação elétrica                          | 3.4 Resolução de Problemas                        |
| 2.4.1 Conexão de Energia e Sinal09               | 3.4.1 Mensagens de Erro                           |
| 2.4.2 Conexão de Terra10                         | 3.4.1.1 Mensagens de Falha50                      |
| 2.4.3 Saída 4-20 MA10                            | 3.4.1.2 Mensagens de Advertência51                |
| 2.4.4 Saída de Pulso/Alarme                      | 3.4.1.3 Mensagens de Informação51                 |
| 2.4.5 Eletrônica Remota                          | 3.5 Teste de Diagnóstico52                        |
| 2.4.5.1 Fiação da Sonda11                        | 3.5.1 Configuração do Aquecedor52                 |
| 2.5 Configuração do Transmissor12                | 3.5.2 Teste de Energia Zero52                     |
| 2.5.1 Inicialização                              | 3.5.3 Procedimento de Verificação de Calibração52 |
| 2.5.2 Teclado do Operador                        | 4.0 Manutenção54                                  |
| 2.5.2.1 Menu do Modo Traversal                   | 4.1 Substituição da Placa de Circuitos54          |
| 2.5.2.2 Seleção de Lista de Itens                | 4.2 Substituição da Sonda55                       |
| 2.5.2.3 Entrada Numérica                         | 4.3 Calibrção RTD56                               |
| 2.5.2.4 Modo de Entrada de Dados deCaracteres 15 | 4.4 Recalibração de Fluxo56                       |
| 2.5.2.5 Modo de Dígito de                        | 4.5 Aprovações de Agências                        |
| Incremento/Decréscimo                            | 4.6 Reças de Substituição60                       |
| 2.5.3 Senha                                      | 4.7 Especificações                                |
| 2.5.4 Visão Geral do Menu de Configuração 16     | 4.7.1 Desempenho                                  |
| 2.5.5 Modo de Funcionamento18                    | 4.7.2 Sonda                                       |
| 2.5.6 Valores Medidos                            | 4.7.3 Transmissor                                 |
| 2.5.7 Menu de Configuração Básica                | 4.7.4 Corpo de Fluxo                              |
| 2.5.8 Menu de Configuração de E/S21              | 4.7.5 Físico                                      |
| 2.5.9 Totalizador                                | 4.7.6 Definição de Tamanho do                     |
| 2.5.10 Saída do Transistor                       | Corpo de Fluxo64                                  |
| 2.5.10.1 Examplo de Cálculo de                   | 4.8 Numeros de Modelos                            |
| Taxa de Pulso                                    | 4.8.1 TA2 com Sonda de Inserção65                 |
| 2.5.11 Menu de Configuração Avançada 26          | 4.8.2 Sonda de Inserção                           |
| 2.5.11.1 Examplo de Multiplicador de             | 4.8.3 Transmissor com Corpo de Fluxo67            |
| Unidade Personalizado28                          | 4.8.4 Corpo de Fluxo                              |
| 2.5.12 Informações do Dispositivo                | 4.8.5 Cabo de Conexão                             |
| 2.5.13 Menu de Diagnóstico30                     | Glossário70                                       |
| 2.5.14 Configuração de Fábrica                   | Apêndice71  |
| 2.5.15 Parâmetros da Sonda                       |   |




Figura 1
Instalação de Sonda em Tubo ou Duto
Usando um Adaptador de Compressão

### Entrada de Energia CC Saída Analógica 1 (11.6 - 29 VCC) Conexões TB3 Saída de Pulso / Alarme Ativas ou Entrada de Energia CA Conexões Ativas Passivas ou Passivas TR1 AC INPUT OUTPUT ALARM 100-264 VAC P-A-P+ 60Hz Α÷ TEST - $\Gamma$ $\Box$ R1 D6 TB2 TB3 POWER TB1 LOOP2 UTPUT TB5 Saída Analógica 2 Somente conexões ativas

Figura 2
Conexões de fiação

### 1.0 Guia Rápido de Instalação

O TA2 é calibrado e configurado com as informações fornecidas à Magnetrol com o pedido. O instrumento pode ser instalado, receber a fiação, e ser colocado diretamente em operação.

### 1.1 Instalação da Sonda

Insira a sonda no tubo ou duto no local apropriado. Recomenda-se que o sensor esteja localizado na linha central do tubo e que a seta de fluxo seja posicionada na direção do fluxo.

Veja o Apêndice 1 para as distâncias à jusante e à vazante recomendadas.

### 1.2 Instalação elétrica

Advertência: Risco de explosão. Não conecte ou desconecte os equipamentos a menos que a energia tenha sido desligada ou seja sabido que a área não seja perigosa.

NOTA: Certifique-se de que a instalação elétrica para o TA2 esteja completa e em conformidade com todos os regulamentos e códigos. Para uma temperatura ambiente máxima de 80° C use fiação classificada até 264 VCA e 105° C. Para uma temperatura ambiente máxima de 70° C use fiação classificada até 264 VCA e 95°.

- 1. Remove the cover of the wiring compartment.
- 2. Passe a fiação de alimentação de energia e de controle pela conexão do conduite.
- 3. Conecte a guias de energia aos terminais apropriados.
- a. 100 a 260 VCA Faça conexões ao TB1.
   Conecte o fino energizado a L1 e o segundo fio a L2.
- b. 11.6 a 29 VCC-Faça as conexões a TB2.Conecte o fio Positivo (+) e a guia negativa a (-).

NOTA: Assegure-se de que a instalação elétrica correta seja feita aos terminais apropriados. Conectar a eneriga CC aos terminais CA fará a unidade não funcionar. Conectar a energia CA aos terminais CC queimará o fusível e potencialmente causará dano aos circuitos eletrônicos.

NOTA: The green ground screw in the rear of the housing should be used for earth ground.

4. Conecte a fiação de sinal 4-20 MA ao TB3. Faça conexões a A-, A+ para um sinal de saída ativo (energia fornecida por TA2) ou P-, P+ para um sinal passivo usando uma fonte de energia externa.

- 5. Saída de Pulso Opcional: conecte a fiação de sinal a TB4. Faça conexões a A-, A+ para uma saída ativa (energia fornecida por TA2) ou P-, P+ para um sinal passivo usando uma fonte de energia externa. (Veja as especificações para as exigências de voltagem.)
- 6. Segunda saída de mA opcional conecte a fiação de sinal a TB5. Fala conexões a P- e P+ usando uma alimentação de energia externa. Esta é uma conexão passiva que requer alimentação de energia externa.
- 7. Substitua a cobertura da caixa.

### 1.3 Configuração

O TA2 é pré-configurado usando as informações fornecidas com o pedido. Caso queira, o usuário pode ver ou mudar qualquer um dos dados de configuração. Veja Configuração do Transmissor, Seção 2.5

### 2.0 Instalação

### 2.1 Remoção da Embalagem


Desempacote o instrumento cuidadosamente certificando-se de que todos os componentes foram removidos do material da embalagem. Inspecione todos os componentes para verificar se há danos. Informe qualquer dano oculto ao transportador em até 24 horas. Verifique o conteúdo da caixa certificando-se que corresponde ao romaneio e ao pedido de compra. Guarde o Certificado de Calibração que contém a calibração e os dados de configuração para referência futura.

Verifique se o número do modelo impresso na placa de identificação corresponde ao número no romaneio e no pedido de compra. Informe qualquer discrepância à fábrica. Registre o número de série para referência futura ao pedir peças.

Número do Modelo

Número de Série

## 2.2 Procedimento para Lidar com Descargas Eletrostáticas (ESD)



- 1. Envie e armazene placas de circuito em sacolas anti-estáticas. Se sacolas anti-estáticas não estiverem disponíveis, embrulhe a placa numa folha de alumínio. Não coloque as placas em materiais de empacotamento de espuma.
- 2. Use uma correia de pulso de aterramento quando instalar e remover placas de circuito. Também se recomenda uma estação de trabalho aterrada.
- 3. Somente manuseie placas de circuito impresso pelas extremidades. Não toque os componentes ou os pinos do conector.
- 4. Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam completamente seguras e nenhuma seja parcial ou esteja flutuando. Aterre todo o equipamento a um bom aterramento.

CUIDADO

DISPOSITIVOS ELETRÓNICOS SENSÍVEIS
NÃO ENVIE OU ARMAZENE PRÓXIMO A CAMPOS
ELETROSTÁTICOS, ELETROMAGNÉTICOS,
MAGNÉTICOS OU RADIOATIVOS

NOTA: O instrumento é avaliado pela IEC 61010-1 para uso em Instalação de Categoria II, Grau de Poluição 2.

# Linha Central do Tubo

Figura 3 Instalação da Sonda em Tubo ou Duto Usando um Adaptador de Compressão



Figura 4

### 2.3 Instalação

### 2.3.1 Eletrônica

O instrumento é avaliado para uso em areas Classe I, Divisão 1 e Classe I, Divisão 2. A carcaça também é avaliada como NEMA 4X. A eletrônica remota (opcional) deve ser instalada em um local de fácil acesso num raio de 150 metros (500 pés) do sensor. A eletrônica não deve ser instalada em áreas onde a temperatura ambiente exceda +175° F (+80° C). Se a temperatura ambiente estiver entre -22° a -65° F (-30° a -54° C), a unidade funcionará, mas o mostrador não será legível.

Forneça vedações impermeáveis para todas as entradas de fiação na carcaça para manter a avaliação NEMA 4X. Use a seção apropriada da NEC ao instalar o instrumento.

NOTA: Deve-se instalar um interruptor ou disjuntor bem próximo do equipamento e dentro do fácil alcance do operador. A forma como o dispositivo desconecta o equipamento deve ser marcada.

### 2.3.2 Sonda/Corpo de Fluxo

A correta instalação da sonda no tubo ou duto é essencial para a medição precisa do fluxo de ar ou de gás. Devem ser seguidos os procedimentos normais para instalar todos os tipos de elementos de fluxo. Veja o Apêndice para obter informações adicionais sobre o local da sonda.

Uma seta de fluxo está marcada nos lados da sonda para designar a direção de fluxo. O instrumento é calibrado com o fluxo nesta direção. Assegure-se que a seta de fluxo esteja alinhada na direção do fluxo. O instrumento é incapaz de reconhecer a direção de fluxo se inserido com a seta de fluxo na direção errada.

Recomenda-se em geral que o sensor esteja localizado na linha central do tubo. Este local causa menos sensibilidade a mudanças no perfil de fluxo. Os sensores montados por adaptadores de compressão conseguem ajustar o sensor em campo para o local desejado usando as dimensões como mostrado na Figura 3.

Pode ser necessário girar a cabeça do instrumento para ver o mostrador enquanto se mantém a orientação de fluxo apropriada. Isto se consegue se soltando o parafuso fixo na parte inferior da caixa, girando a carcaça para a posição desejada e re-apertando o parafuso fixo. O segundo parafuso de ajuste é um retentor para evitar a rotação excessiva da carcaça. Veja a figura 4.

Avaliações de pressão do adaptador de compressão:

**Arco de metal de aço inoxidável:** 1500 psig a +70° F (103 bar a +20° C) 1375 psig a +400° F (95 bar a +200° C)

Arco de metal Teflon®:

100 psig (7 bar)




Figura 5 A Instalação da Sonda em um Adaptadro "T" Não É Recomendada

NOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY

Figura 6
Instale o TA2 em um Ângulo
onde a Umidade Condensada
possa estar Presente

Vários métodos de montagem da sonda incluem adaptadores de compressão, roscas, e conexões com flanges. Consulte o número do modelo da sonda. A sonda de inserção pode ser instalada por um adaptador de compressão. Recomenda-se o uso de um adaptador perfurado com conexão NPT de ¾" ou 1" para tubo de diâmetro externo de ¾".

O arco de metal de Teflon® pode ser usado caso se considere o reposicionamento repetido do sensor. O arco de metal de aço inoxidável só pode ser apertado uma vez já que faz um entalhe permanente na sonda. Se usar um adaptador de compressão com arcos de metal de aço inoxidável, assegure-se de que a sonda esteja no local desejado antes de apertar.

NOTA: A medição de fluxo TA2 se baseia somente em um perfil de fluxo turbulente plenamente desenvolvido em um tubo com o diâmetro interno especificado. A precisão será afetada se estas condições não forem obtidas. Instalar a sonda em um "T" não é recomendado já que o perfil de fluxo e a área de fluxo serão distorcidos (Veja a figura 5).

Para aplicações onde é desejável instalar ou remover a sonda sem ter que interromper o processo, o Conjunto de Sonda Retraível (RPA) Magnetrol pode ser utilizado. Veja a Brochura de Vendas TA2 (boletim Magnetrol 54-140) para obter mais informações.

**ATENÇÃO** Para evitar dano ou lesões potenciais nunca solte um adaptador de compressão enquanto o sensor estiver sob pressão.

NOTA: A eletrônica remota é recomendada para temperaturas operacionais maiores que +250° F (+120° C) ou em locais onde a temperatura dos componentes eletrônicos exceda +175° F (+80° C). Opcionalmente, uma sonda de inserção com comprimento de sonda estendido para dar pelo menos 100 mm (quatro polegadas) insira os componentes eletrônicos e os adaptadores de compressão pode ser utilizada.

NOTA: O sensor deve ser instalado em um local onde a umidade não possa gotejar ou entrar em contato com o elemento aquecido. Qualquer contato com umidade condensada no fluxo de gás causará uma falsa indicação de fluxo alto. Considere montar a sonda em um ângulo de 45° do alto, do lado ou do fundo do tubo para minimizar a possibilidade da umidade condensada correndo para baixo da sonda e contatar o sensor (veja Figura 6). Em casos extremos, pode ser necessário isolar o até mesmo aquecer o curso do tubo para evitar a condensação de umidade.

O TA2 com uma sonda de inserção fornece uma medida e assume que existe um perfil completamente desenvolvido. Veja o Apêndice. O usuário tem a capacidade de compensar as medidas de fluxo com base em considerações de perfil de fluxo sob a seção de Configurações Avançadas do software. Veja a Seção 2.5.11.

NOTA: Se o equipamento for usado de forma não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser comprometida.

### 2.4 Instalação elétrica


Há duas conexões no gabinete da eletrônica para conexões NPT de ¾" ou M20. Estas são geralmente usadas como uma conexão para entrada de energia e uma para sinal de saída.

### 2.4.1 Conexão de Energia e Sinal

O instrumento tem conexões de fiação separadas para CA (100 a 260 VCA) e CC (11.6 a 30 VCC). As conexões de fiação elétrica CA são feitas para o bloco de terminais TB1. As conexões CC são feitas para o bloco de terminais TB2. Consulte a figura 8.


NOTA: Os blocos de terminais de energia CA aceitam fiação 12–26 AWG e os blocos de terminais de energia DC aceitam fiação 14–26 AWG. Selecione o tamanho de fio consistente com exigências de energia. O pulso e a saída mA também aceita fio 14–26 AWG.

Para uma temperatura ambiente máxima de 80° C use fiação classificada até 264 VCA e 105° C. Para uma temperatura ambiente máxima de 70° C use fiação classificada até 264 VCA e 95° C.



- 1. Certifique-se que a fonte de energia esteja desligada.
- 2. Desparafuse e remova cobertura da carcaça do compartimento de fiação. Consulte a Figura 5.
- 3. Passe a fiação de alimentação de energia e de controle pela conexão do conduite.
- 4. Conecte as guias de energia aos terminais apropriados. Consulte a Figura 8.
  - a. VCA (100 a 260 VAC) conecta com TB1.
  - b. Conecte o fio energizado a L1 e o segundo fio ao terminal marcado L2. DC (11.6 a 30 VDC) Conecta a TB2.

Conecte fios ao terminais (+) e (-) no bloco de terminais.



- 5. Conecte a fiação de sinal 4-20 mA ao bloco de terminais TB3. Consulte a Seção 2.4.3.
- 6. Se o modelo de TA2 tiver a saída pulso/alarme opcional, conecte a fiação ao bloco de terminais TB4. Consulte a Seção 2.4.4.
- 7. O TA2 tem a fiação do sinal de conexão da segunda saída mA opcional ao bloco de terminais TB5. Esta saída é uma conexão passiva que requer uma alimentação de energia externa.
- 8. Substitua a cobertura da caixa. A instalação está completa.

**Cuidado:** Em áreas perigosas, não aplique energia à unidade até que o conduíte esteja vedado e a tampa do gabinete esteja aparafusada com firmeza.

NOTA: Instale usando fita de Teflon® em todas as entradas do conduite (máximo 2 voltas).




Figura 7
Cobertura da Carcaça de Fiação




Figura 8

Conexões de fiação

Compartimento de Instalação elétrica

### 2.4.2 Conexão de Terra

O instrumento deve ser aterrado conforme o Artigo 250 do Código Elétrico Nacional.

### 2.4.3 Saída 4-20 mA

INPLIT  $\mathsf{AC}$ OUTPUT AI ARM 100-264 VAC A-P+ 60Hz A+ 7  $\Box$ R1 TB2 TB3 POWER LOOP2 TB1 OUTPUT TB5

Figura 9
Conexões de fiação
Compartimento de Instalação elétrica

Uma saída de 4-20 MA (Saída Analógica 1) da taxa de fluxo está disponível no bloco de terminal TB3. Este sinal de saída é isolado a partir do instrumento. Uma conexão ativa ou passiva está disponível – veja a definição abaixo.

Para unidades com a segunda saída mA opcional (Saída Analógica 2) esta conexão está disponível no bloco de terminais TB5; esta saída é isolada da energia de entrada e da alça de 4-20 mA primária e compartilha uma alça comum com a saída de pulso. Uma conexão passiva está disponível somente para esta alça.

Conexão Ativa — Use a conexão ativa quando o TA2 estiver fornecendo energia para o sinal de 4-20 mA. Use conexões A- e A+ (veja a figura 8). A conexão ativa acionará uma resistência de alça de 1000 Ohms.

**Conexão passiva** — Use uma conexão passiva quando uma alimentação de energia externa ou o sistema de controle forem usados para energizar a alça de 4-20 mA. Use as conexões P- e P+ (veja a figura 8). A resistência depende da alimentação de energia fornecida pelo cliente.

### 2.4.4 Saída de Pulso/Alarme

O sinal de pulso opcional é isolado da energia de entrada e da saída da alça de mA primáriaEste sinal compartilha uma saída comum com a saída mA secundária (Saída Analógica 2). A saída de pulso está disponível como uma conexão ativa ou passiva.

Saída de Pulso/alarme — Usa a conexão ativa quando o TA2 estiver fornecendo energia para a saída de pulso/alarme. Use conexões A- e A+ em TB4 (veja a figura 8).

Use a conexão passiva quando uma alimentação de energia externa for usado para fornecer energia ao pulso/alarme. Use a conexões P- e P+ em TB4.

NOTA: As especificações elétricas para saída de pulso e alarme são especificadas abaixo.

- Saída de Pulso:
  - Ativa: Energia 24 VCC (±10%), 150 mA
  - Passiva: Energia de 2.5 a 60 VCC, 1.5 Ampères
- Saída de Alarme:
  - o Ativa: Energia 24 VCC (±10%), 100 mA
  - Passiva: Energia de 2.5 a 60 VCC, 1 Ampère.

### Na Caixa de Componentes Eletrônicos




Figura 10 Caixa da Sonda

### CONEXÕES DE CABOS DE FIAÇÃO REMOTAS

|   | 0011211020 B2 071B00 B2 1 1/1 q/10 1121110 1/10          |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| Belden 8104<br>Max 200 Pés<br>(60 metros)<br>Cor do Fio | Belden 8305<br>Max 500 Pés<br>(150 metros)<br>N°. do Fio | TB2<br>Conexão<br>Invólucro<br>da Sonda | TB1 Conexão na placa do circuito na unidade eletrônica |  |
| Verde/Branco  | 1  | 1                                       | 1  |  |
| Branco/Verde  | 2  | 2                                       | 2  |  |
| Azul/Branco   | 3  | 3                                       | 3  |  |
| Branco/Azul   | 4  | 4                                       | 4  |  |
| Marron/Branco   | 5  | 5                                       | 5  |  |
| Branco/Marron   | 6  | 6                                       | 6  |  |
| Laranja/Branco  | 7  | 7                                       | 7  |  |
| Branco/Laranja  | 8  | 8                                       | 8  |  |
|   | 9  | 9                                       | 9  |  |
|   | 10   | 10                                      | 10   |  |
| Blindagem   | Blindagem  | Não Usado                               | 11   |  |

### 2.4.5 Eletrônica Remota

Se os componentes eletrônicos forem remotos da sonda, uma placa remota com blocos de terminais é fornecida na caixa da sonda. Para comprimentos de cabo de até 200 pés, a conexão entre a sonda e os componentes eletrônicos deve ser um cabo blindado de 8 condutores (Belden 8104). Para comprimentos de cabo de até 500 pés, é usado um cabo blindado de 10 condutores (Belden 8305). Este comprimento de cabo pode ser ajustado no campo. Se um cabo diferente do cabo Belden indicado for usado, a seguir vemos as resistências máximas que devem ser utilizadas:

8 condutores - resistência máxima de 5,4 Ohms

10 condutores - resistência máxima de 10.0 Ohms

Cuidado: A sonda e os componentes eletrônicos são calibrados e enviados como um conjunto combinado. O número do modelo é indicado na placa de indicação dos componentes eletrônicos e na placa de indicação da sonda; verifique que sejam os mesmos.

### 2.4.5.1 Fiação da Sonda

A caixa da sonda contém uma placa remota com blocos de terminais para facilitar a colocação da fiação entre a sonda e os componentes eletrônicos. É necessário um cabo de interconexão blindado de 8 fios (Belden 8104) ou 10 fios (Belden 8305) da caixa da sonda ao instrumento. Consulte a Figura 10 para ver as conexões de fiação dentro da caixa da sonda e para a fiação de cabo remoto da caixa da sonda à caixa dos componentes eletrônicos.

- 1. Remova a energia elétrica para o instrumento.
- 2. Remova e sole o módulo do mostrador, caso fornecido.
- 3. Remova os dois prendedores sextavados usando um soquete de ¼". Isto removerá um módulo que consiste na placa de circuitos do processador e a placa de circuito da alça de energia.
- 4. Solte as conexões elétricas em J1 da placa da alça de energia.
- 5. São feitas conexões de fiação da sonda para TB1 no mesmo lado da placa do circuito da alça de energia. Consulte a Figura 10.
- 6. Reconecte as conexões elétricas para J1.
- 7. Monte novamente as placas de circuito na carcaça. Certifique-se de que a fiação da sonda não fique dobrada entre os separadores na placa de circuitos e as asas de conexão na caixa.
- 8. Reinstale o módulo do mostrador, caso fornecido.
- 9. Energize o instrumento

### 2.5 Configuração do Transmissor

A eletrônica do TA2 é fácil de montar e configurar conforme as especificações do usuário. Quando especificado com o pedido, os ajustes de configuração são programados no instrumento na fábrica. Se não, ou se o usuário quiser modificar os ajustes de configuração, siga estas instruções para configurar o instrumento. A estrutura primária do software é dividida em oito grupos principais:

| Valores Medidos         | Ver Valores Selecionados                               |
|-------------------------|--|
| Config. Básica          | Configuração de informações essenciais de programação  |
| Config E/S              | Configura todas as funções de entra-<br>da/saída       |
| Config avançada         | Configuração adicional que afeta a operação de unidade |
| Info do Dispositivo     | Fornece informações sobre o instrumento                |
| Diagnóstico             | Testa o funcionamento do instrumento                   |
| Configuração de Fábrica | Informações de calibração de fábrica                   |
| Modo de Funcionamento   | Modo de operação normal                                |

Todas as informações necessárias podem ser entradas usando o teclado complementar de 4 botões localizada no módulo do mostrador ou via HART, caso fornecido. Se o TA2 for fornecido com o HART, PACT*ware*™ poderá ser usado para revisar ou mudar as configurações.

NOTA: O Módulo do Mostrador pode ser girado em incrementos de 90 graus. Remova a cobertura, remova os dois parafusos segurando a cobertura, gire para o local desejado e reconecte o módulo do mostrador. Veja a figura 11.

### 2.5.1 Inicialização =

Quando a energia for primeiro aplicada ao TA2 haverá um período de inicialização para o sensor alcançar a estabilização. Durante este tempo o TA2 terá um sinal de saída de 4 mA e o mostrador (caso fornecido) exibirá "Inicializando."

Somente depois que o sensor houver estabilizado e uma medição de fluxo válida for obtida o mostrador exibirá uma medição de fluxo. O sinal de saída será ativo e o totalizador começará a contar.




Figura 11
O Módulo do Mostrador pode Ser girado

### 2.5.2 Teclado do Operador

O TA2 tem uma interface de usuário local que usa um monitor de cristal líquido (LCD) de 2 linhas de 16 caracteres cada e teclado complementar de 4 botões de apertar. Todos os dados de medição e informações de configuração são mostrados no LCD.

O TA2 é configurado por uma estrutura de menu tipo "árvore" onde é fácil acessar os ramos da árvore para configurar os vários parâmetros. Os quatro botões de apertar têm funções diferentes para vários modos de operação na estrutura do menu.

| Botão de Apertar |            | Ação resultante                               |
|------------------|------------|---|
| 0                | Para Cima  | Vai para o menu anterior                      |
| 0                | Para baixo | Vai para o próximo item no menu               |
| 0                | Voltar     | Volta um nível para o ramo mais alto anterior |
| <b>•</b>         | Enter      | Entra no ramo de nível mais baixo             |

### 2.5.2.1 Menu do Modo Traversal

### 2.5.2.2 Seleção de Lista de Itens

Os dados são selecionados de uma lista pre- definida de artigos. Quando a tecla Enter é apertada em um item do menu os seguintes modos estão disponíveis. O símbolo (\$) é mostrado no caractere mais à direita da 2ª linha para indicar que várias seleções estão disponíveis.

| Botão de Apertar |            | Ação resultante                                    |
|------------------|------------|--|
| 0                | Para Cima  | Vai para a seleção anterior na lista               |
| 0                | Para baixo | Vai para a próxima seleção na lista                |
| C                | Voltar     | Volta ao modo anterior sem mudar a seleção         |
| •                | Enter      | Aceita a seleção e volta ao modo traversal do menu |

NOTA: If a key is not pressed for 5 minutes, the display returns to the run mode.

### 2.5.2.3 Entrada Numérica

O Modo de Entrada Numérica é usado para inserir valores numéricos. Este modo é acessado ao se apertar a tecla Enter em um item do menu que requer a entrada de um valor numérico. Os dados são inseridos na posição do cursor:

| Botão de Apertar |               | Ação resultante  |
|------------------|---------------|--|
| 0                | Para<br>Cima  | Vai para o próximo dígito (0,1,2,39). Se mantida apertada, os dígitos rolam até que o botão seja solto. A posição mais à esquerda varia entre "-" (símbolo de menos) e espaço em branco. |
| 0                | Para<br>baixo | Vai para o próximo dígito (9,8,7,60). Se mantida apertada, os dígitos rolam até que o botão seja solto. A posição mais à esquerda varia entre "-" (símbolo de menos) e espaço em branco. |
| C                | Voltar        | Move o cursor para a esquerda e apaga o dígito. Se o cursor estiver situado na posição mais à esquerda todo o valor é apagado e o valor anterior salvo é exibido.                        |
| •                | Enter         | Move o cursor para a direita. Se o cursor estiver situado em uma posição em branco, o novo valor será salvo e o monitor voltará ao menu anterior.  |

NOTA: As entradas numéricas são justificadas à esquerda e os valores novos são entrados da esquerda para a direita. Um ponto decimal pode ser inserido depois que o primeiro dígito for inserido. A posição mais à esquerda é usada para um símbolo negativo "-" ou um espaço em branco que implica um valor positivo.

### 2.5.2.4 Modo de Entrada de Dados de Caracteres

Este modo geralmente é usado ao inserir uma nova linha de etiqueta local no TA2. A etiqueta local como enviada de fábrica é "Magnetrol TA2" e pode ser mudada para permitir ao usuário identificar o instrumento com a linha de etiqueta real do instrumento ou do serviço. Quando se entra neste modo, um cursor marca o caráter mais à esquerda na  $2^a$  linha.

| Botão de Apertar |               | Ação resultante  |
|------------------|---------------|--|
| 0                | Para<br>Cima  | Aumenta o valor exibido. Se mantida apertada, os dígitos rolam até que o botão seja solto. Dependendo da tela que se esteja revisando, a quantia de incremento pode mudar por um fator de 10 depois que o valor tenha sido aumentado 10 vezes. |
| 0                | Para<br>baixo | Diminui o valor exibido. Se mantida apertada, os dígitos rolam até que o botão seja solto. Dependendo da tela que se esteja revisando, a quantia de decréscimo pode mudar por um fator de 10 depois que o valor tenha sido diminuída 10 vezes. |
| C                | Voltar        | Volte ao menu anterior sem mudar o valor original que é imediatamente exibido novamente  |
| •                | Enter         | Aceita o valor exibido e volta ao menu anterior.   |

### 2.5.2.5 Modo de Dígito de Incremento/Decréscimo

O modo de entrada de dígito de Incremento/Decréscimo é usado com algumas telas para mudar valores numéricos.

| Botão de Apertar |               | Ação resultante   |
|------------------|---------------|---|
| 0                | Para<br>Cima  | Move para o próximo caractere (Z, Y, X, W,). Se mantida apertada, os caracteres rolam até que o botão de apertar seja solto.                      |
| 0                | Para<br>baixo | Vai para o caractere anterior (A, B, C, D,). Se mantida apertada, os caracteres rolam até que o botão de apertar seja solto.                      |
| C                | Voltar        | Move o cursor para a esquerda. Se o cursor estiver situado na posição mais à esquerda, deixa-se a tela sem mudar os caracteres originais.         |
| •                | Enter         | Move o cursor para a direita. Se o cursor estiver situado na posição mais à direita o novo valor será salvo e o monitor voltará ao menu anterior. |


### 2.5.3 Senha

Um sistema de proteção com senha restringe o acesso a partes do menu que afetam a operação e a configuração da unidade. A senha do usuário padrão instalada no TA2 na fábrica é 0, o que efetivamente desabilita a função de senha do usuário. Isto permite que a configuração completa seja feita sem inserir uma senha.

Caso desejado, uma nova senha de usuário pode ser inserida na Configuração Avançada na tela de Nova Senha. A senha pode ser mudada para qualquer valor numérico até 255. Uma vez que a senha seja mudada do valor padrão de fábrica de 0, então a nova senha sera requerida sempre que qualquer valor de configuração for mudado.

### 2.5.4 Visão Geral do Menu de Configuração

A configuração do TA2 é executada pelo uso de uma estrutura de menu tipo árvore. O quadro à direita mostra uma visão geral do itens do menu de alto nível. Esta estrutura de configuração básica é usada com a interface do usuário usando o monitor de 16 caracteres e o teclado complementar e na estrutura de menu HART (veja a seção 2.6.3).



### 2.5.5 Modo de Funcionamento

O Modo de Funcionamento é a exibição normal para o TA2. O usuário tem a opção de selecionar os valores exibidos como Fluxo, Massa, Temperatura, Fluxo Totalizado, Linha de Etiqueta, Unidades Personalizadas, ou saída mA. Estes valores girarão a intervalos de 2 segundos no monitor durante a operação. O Modo de Funcionamento será exibido na inicialização ou depois de um período de 5 minutos sem atividades no teclado.


O menu principal é usado para acessar as várias sub-rotinas. A partir do menu de Funcionamento, aperte qualquer tecla para entrar no Menu principal. As várias seleções disponíveis são descritas a seguir.

### 2.5.6 Valores Medidos

O menu de Valores Medidos é usado para exibir os valores atuais medidos pelo TA2 e determina quais parâmetros serão mostrados no monitor durante o modo de funcionamento. Entre nesta seção apertando quando são exibidos os Valores Medidos do Menu Principal.


De fábrica, o Menu Início mostrará a linha de etiqueta e o valor de fluxo. Para adicionar ou remover parâmetros do Menu Início aperta a tecla . Use as teclas ou para adicionar (Disp Principal Ligado) ou remover (Disp Principal Desl.) variáveis. Para voltar ao Menu Início giratório, simplesmente aperte a tecla cuas vezes.

Nota: a corrente da Segunda Alça (Corrente da Alça AO2) e Estados de Alarme somente estão disponíveis em unidades onde estas opções foram compradas.



### 2.5.7 Menu de Configuração Básica


O menu de Configuração Básica é usado para selecionar as unidades do monitor e inserir informações específicas para o aplicativo. Acesse esta seção apertando Enter quando for exibido Config Básica a partir do Menu Principal. Para calcular o fluxo ou a massa, é necessário inserir a área interna do tubo ou duto com precisão. Se o tubo ou duto forem circulares, simplesmente insira o diâmetro interior; a área transversal do tubo é calculada automaticamente. Se o tubo for retangular, pule a entrada do diâmetro, e insira diretamente a área transversal na seção da área. O instrumento então recalculará um diâmetro equivalente.



| Parâmetros de<br>Configuração | Explicação  |
|-------------------------------|---|
| Idioma                        | O TA2 pode ser configurado em inglês (valor padrão), francês, alemão, espanhol ou russo   |
| Unidades de Fluxo             | Seleção de SCFM, SCFH, MM SCFD, Nm3/h, Nl/h. Caso se desejem outras unidades de fluxo, a função Unidade Personalizada pode ser usada no Menu de Configuração Avançada   |
| Unidades de Massa             | Seleção de lbs/H, lbs/M, Kg/h, Kg/m. Caso se desejem outras unidades de fluxo, a função Unidade Personalizada pode ser usada no Menu de Configuração Avançada   |
| Unidades de Temperatura       | Seleção de Fahrenheit, Celsius  |
| Unidades de Densidade         | Lb/ft³, kg/m³   |
| Unidades de Diametro          | Seleção de polegadas, pés, metros, mm   |
| Unidades de Área              | in² (polegadas quadradas), ft² (pés quadrados), m² (metros quadrados), mm² (mm quadrados mm)  |
| Área de Fluxo                 | O TA2 exige a entrada do tamanho do tubo ou da área de fluxo para calcular a taxa de fluxo corretamente. Esta pode ser entrada especificando a ID do tubo ou o corpo de fluxo ou entrando a área de fluxo. As unidades de medida são especificadas acima. |

### 2.5.8 Menu de Configuração de E/S

O Menu de Configuração de E/S é usado para ajustar as operações de saída de 4–20 mA , o totalizador, e a saída de pulso/alarme.



A página anterior mostra o menu de configuração de E/S para ajustar a alça de 4-20 mA, os Totalizadores, e o Amortecimento. O TA2 básico tem uma única alça de 4-20 mA chamada AO1. Opcionalmente, o TA2 pode ser equipado com uma segunda alça de 4-20 mA chamada de AO2 e uma Saída de Transistor que pode ser configurada para fornecer uma Saída de Pulso ou uma Saída de Alarme (veja a página 10 para especificações). O menu de configuração para os Totalizadores é mostrado na página 23 e a saída do Transistor é mostrada na página 24.

| Parâmetros de<br>Configuração | Explicação   |
|-------------------------------|--|
| Controle Alça                 | Seleciona qual medida (Fluxo ou Massa) controlará a saída da alça de mA (AO1). AO2 permite a seleção de valor de MA para Temperatura, Fluxo ou Massa; Temperatura é a seleção padrão |
| Ajustar LRV (4 mA)            | Insira o mais Valor da Gama Inferior (LRV) desejado ou o valor de 4 mA   |
| Ajustar URV (20mA)            | Insira o mais Valor da Gama Superior (URV) desejado ou o valor de 20 mA  |
| Estado de Falha               | Selecione <b>3.6 mA, 22 mA ou Manter</b> (último valor). Nota que o Estado de Falha apenas pode ser configurado na alça primária (AO1).  |
| Menu anterior                 | O Menu anterior sai do Menu de Configuração 4-20 mA  |


| Parâmetros de<br>Configuração | Explicação   |
|-------------------------------|--|
| Totalizador                   | O TA2 fornece totalizador reajustável e um não reajustável. A informação de configuração sobre os totalizadores está na página 23.   |
| Saída do Transistor           | Fornece uma saída de Pulso que é proporcional à taxa de fluxo ou um alarme que pode ser usada como uma indicação de fluxo baixo ou fluxo alto. A informação de configuração começa na página 24.   |
| Amortecimento                 | Aumentar o Amortecimento suavizará o mostrador TA2 e a saída da alça. Isto pode ser usado em casos quando turbulência estiver causando flutuações nas medições. O valor de amortecimento é expresso em limitações de tempo. Uma constante de tempo de um segundo significa que com uma mudança de passo em fluxo, o valor de fluxo medido alcançará aproximadamente 63% do novo valor em um segundo e aproximadamente 99% do novo valor em cinco segundos. O limite inferior é 0, o que significa nenhum amortecimento (senão o tempo de resposta inerente do sensor); o limite máximo é de 15 segundos. |

### 2.5.9 Totalizador

O totalizador fornece sete dígitos de resolução. No caso de uma indicação de falha, o totalizador não acumulará. Quando o valor no totalizador exceder 9.999.999, o totalizador irá reiniciar. O Tempo Total continuará contando.

Os totalizadores reajustável e não reajustável têm fatores multiplicadores individuais que podem ser usados para evitar reinício muito frequente e perda potencial de dados.


O dados do Totalizador são armazenados em uma memória não volátil, eliminando a necessidade de baterias de reserva. Os dados são escritos de hora em hora.



| Parâmetros de Configuração | Explicação   |
|----------------------------|--|
| Unidade do Totalizador     | As Unidades do Totalizador permitem a seleção das unidades para os totalizadores reajustável e não reajustável. Selecionar SCF (Pés Cúbicos Padrão), Nm3 (Metros Cúbicos Normais), NI (Litros Normais), lb (Libras), ou kg (Quilogramas).  |
| Modo Total R               | Modo Total R permite ao usuário habilitar ou desabilitar o totalizador reajustável. O modo padrão é Habilitado.  |
| Mult Total R               | O Mult Total R permite a seleção do multiplicador a ser usado para o totalizador reajustável. A função do multiplicador do totalizador é tal que se as unidades forem SCF e o multiplicador for configurado para 100, então o totalizador aumentará para cada 100 SCF. O valor padrão é 1.         |
| Totalizador R              | Esta é uma tela somente de leitura que exibe o valor atual do totalizador reajustável.   |
| Tempo Total R              | Esta é uma tela somente de leitura que exibe o tempo que decorreu desde que o totalizador reajustável foi reajustado pela última vez.  |
| Reajustar Totalizador R    | A Tela de Reajuste do Totalizador R permite ao usuário reajustar o fluxo total e tempo decorrido do totalizador reajustável para zero. Como esta ação perderá estes dados permanentemente, uma segunda chance é dada com uma seleção "Tem certeza?".   |
| Mult Total NR              | O Mult Total NR permite a seleção do multiplicador a ser usado para o totalizador não reajustável. A função do multiplicador do totalizador é tal que se as unidades forem SCF e o multiplicador for configurado para 100, então o totalizador aumentará para cada 100 SCF. O valor padrão é 1000. |
| Totalizador NR             | Esta é uma tela somente de leitura que exibe o valor do totalizador não reajustável.   |
| Tempo Total NR             | Esta é uma tela somente de leitura que exibe o tempo que corresponde ao valor do totalizador NR.   |

### 2.5.10 Saída do Transistor

A saída do transistor opcional pode ser configurada para fornecer uma saída de pulso proporcional à taxa de fluxo ou uma indicação de alarme onde a saída pode servir como uma indicação de alarme de fluxo baixo ou fluxo alto. Quando usado como uma saída de pulso pode ser aplicado um fator multiplicador. Uma seleção de freqüência máxima assegura que a saída de pulso do TA2 não excede a freqüência máxima permitida de qualquer contador externo. O padrão é 10 KHz.




| Parâmetros de<br>Configuração | Explicação  |
|-------------------------------|---|
| Função de Saída               | Seleciona a operação da saída do transistor. Pode ser ajustado para Saída de<br>Pulso, Alarme, ou Desabilitado. O padrão é desabilitado.  |
| Unidades de Saída de<br>Pulso | Permite a seleção das unidades para a saída de pulso. Selecione SCF (Pés Cúbicos Padrão), Nm3 (Metros Cúbicos Normais), NI (Litros Normais), Ib (Libras), ou kg (quilogramas).  |
| Multiplicador                 | Use este fator para emparelhar a saída de pulso do TA2 com a entrada do totalizador ou contador remoto. O valor representa a taxa de fluxo em unidades selecionadas que correspondem a uma saída de pulso. Por exemplo: Veja a Seção 2.5.10.1 abaixo.                                       |
| Frequência                    | Seleciona a saída de freqüência máxima a partir do TA2. Esta deve corresponder com a freqüência de entrada maxima do contador/totalizador externo. Por exemplo: os totalizadores mecânicos terão uma freqüência máxima mais baixa.  |
| Ponto de ajuste do alarme     | Insira o ponto de ajuste desejado para o alarme. As unidades são as mesmas daquelas selecionadas sob o control de alça AO1. Os contatos do alarme mudarão de estado quando este valor for alcançado. Há uma histerese embutida que exige que o fluxo mude de 10% para a chave se reajustar. |
| Operação do Alarme            | Seleciona a operação da saída do transistor. Pode ser ajustado para Saída de Pulso, Alarme, ou Desabilitado. O padrão é desabilitado.   |


### 2.5.10.1 Exemplo de Cálculo de Taxa de Pulso

Taxa de fluxo de 7500 SCFH. Unidades de pulso de saída baseadas em SCF. Usando um multiplicador de 0,001, a taxa de pulso será:  $7500/(3600 \times 0.001) = 2.083$  Hz.

### 2.5.11 Menu de Configuração Avançada

O menu de Configuração Avançada ajusta parâmetros avançados que podem ser requeridos ocasionalmente para a operação correta do TA2.






| Parâmetros de<br>Configuração     | Explicação   |
|-----------------------------------|--|
| Nova Senha                        | A senha padrão instalada é 0, o que efetivamente desabilita a função de senha. Isto permite modificar a configuração sem inserir uma senha. Caso desejado, uma nova senha pode ser inserida na tela de Nova Senha. A senha pode ser mudada para qualquer valor numérico até 255. Se a senha for mudada do valor padrão de fábrica de 0, então a nova senha sera requerida sempre que qualquer valor de configuração for mudado. Se o usuário mudar a senha, o mostrador exibirá um valor codificado. Entre em contato com o Suporte Técnico da Magnetrol com este valor para determinar a senha real que foi entrada pela última vez.                              |
| Instalar Fatores                  | Permite ao usuário inserir fatores de ajuste de campo para fazer ajustes à medição de fluxo. Estes podem ser devidos a considerações de perfis de fluxo. A fórmula é uma equação polinomial de ordem dois onde o fluxo ajustado = a + bx + cx2 onde x é a unidade selecionada para o Controle da Alça de AO1 (Saída Analógica 1). Os ajustes lineares (mudar o fator B) são os mais simples. Assegure que as unidades de medição sejam finalizadas antes de determinar os Fatores a serem instalados. Mudar as unidades de medição depois de calcular os Fatores de instalação pode resultar em reinicialização de Instalar Fatores e uma mensagem de advertência. |
| Tabela A/B de Gas Cal             | Permite ao usuário selecionar a calibração para dois gases diferentes. Se especificamente pedido com calibração para dois gases diferentes, então cada tabela de gás representará os dados de calibração para cada gás. Se calibrado para um gás diferente do ar, a tabela "A" representará os dados de calibração para o gás especificado e a tabela "B" representará os dados de calibração para o ar dentro de uma gama de calibração selecionada. As duas tabelas de gás também podem ser usadas para gamas diferentes do mesmo gás.   |
| Condições STP                     | Permite ao usuário selecionar as condições de STP (Temperatura e Pressão Padrão). Também chamadas de Condições Padrão ou Condições Normais. Qualquer valor para a temperatura pode ser inserido. Pode ser selecionada a pressão com sendo 1 Atmosfera ou 1 Bar. O ajuste das condições de STP afetará os cálculos de fluxo   |
| Texto de Unidades<br>Padronizadas | O TA2 permite ao usuário criar qualquer unidade de medida de fluxo desejada que não seja mostrada na seleção padrão. O usuário pode selecionar o texto para as unidades padronizadas usando uma abreviação de até 6 caracteres.  |
| Mult Unidade<br>Personalizada     | Este multiplicador é usado para calcular o valor da Unidade Personalizada. O valor da Unidade Personalizada é igual à Variável de Controle de Alça selecionada sob o Controle de Alça de AO1 vezes este multiplicador personalizado. Veja o exemplo na seção 2.5.11.1.   |
| Ajuste D/A 4mA                    | Este multiplicador é usado para calcular o valor da Unidade Personalizada. O valor da Unidade Personalizada é igual à Variável de Controle de Alça selecionada sob o Controle de Alça de AO1 vezes este multiplicador personalizado. Veja o exemplo na seção 2.5.11.1.   |
| Ajuste D/A 20mA                   | Permite ao usuário ajustar o ponto de 20 mA. Isto é feito na fábrica; contudo, pode haver diferenças nos sistemas de controle. Para ajustar o ponto de 20 mA, use as setas para cima ou para baixo até que o sistema de controle indique 20 mA.  |

### 2.5.11.1 Exemplo de Multiplicador de Unidade Personalizado

Se o Controle de Alça AO1 for selecionado como sendo Nm3/h e o usuário desejar usar unidades personalizadas em NL/min, o multiplicador 16,67 (1000/60) será usado para ajustar as medidas de fluxo em Nm3/h para Nl/min.

### 2.5.12 Informações do Dispositivo


Esta seção é usada para exibir informação sobre o dispositivo. Também nesta seção se permite ao usuário inserir uma etiqueta local que descreve o local do instrumento.




| Parâmetros de<br>Configuração | Explicação  |
|-------------------------------|---|
| Entrada Etiqueta<br>Local     | De fábrica, esta etiqueta é mostrada como "Magnetrol TA2", mas isto pode ser mudado para descrever o número do aplicativo ou do transmissor de fluxo. A etiqueta pode conter um máximo de 16 caracteres. Todas as letras maíusculas e minúsculas, números e demais caracteres são fornecidos para a etiqueta. Veja a seção 2.5.2.4 para ver detalhes sobre como inserir caracteres. |
| Magnetrol S/N                 | Exibe o número de série da Magnetrol do instrumento. Isto é necessário se as informações sobre o instrumento específico forem requeridas no futuro.   |
| Magnetrol M/N                 | Exibe os 5 primeiros dígitos do número de série do TA2. Isto é usado pelo firmware para determinar que telas são mostradas neste menu de interface do usuário.  |
| Modelo TA2[]                  | Fornece informações sobre o firmware usado nesta versão do TA2.   |
| Entrada Etiqueta<br>HART      | Insira uma etiqueta de HART com comprimento de até 8 dígitos. Esta tela somente é visível em unidades com HART.   |
| End Col HART                  | Selecione um Endereço de Coleta de HART de 0 a 15. Entre com 0 para uma instalação única. Entre 1-15 para uma instalação de gotejamento múltiplo. O valor padrão é 0. Esta tela somente é visível em unidades com HART.   |
| ID Dispositivo HART           | Requerido para unidades com HART. Esta tela somente é visível em unidades com HART.   |

### 2.5.13 Menu de Diagnóstico

O Menu de Diagnósticos contém itens de informação e telas de diagnóstico que podem ajudar a obter informações sobre o funcionamento da unidade e de resolução de problemas, caso ocorram falhas ou advertências.




| Parâmetros de<br>Configuração | Explicação  |
|-------------------------------|---|
| Histórico                     | Exibe o estado presente e a seqüência na qual qualquer evento de diagnóstico possa ter ocorrido. A segunda linha do menu mostra o estado presente. Se não houver nenhum evento de diagnóstico presente, esta tela terá o Histórico na linha superior e OK na linha inferior. Apertar desce a um nível de menu inferior para ver eventos de diagnóstico que foram registrados no Histórico. Cada "evento" é indicado pela etiqueta do número do evento. A primeira etiqueta de número de evento apresentada corresponde ao evento de diagnóstico mais recente. Este número de evento também indica o número de eventos de diagnóstico atualmente no submenu Histórico. Apertar o u alternará entre o tempo relativo da ocorrência e a duração do evento. |
| Tempo Decorrido               | Exibe quanto tempo decorreu desde que houve o último reajuste do Histórico.   |
| Reajustar Histórico           | Fornece um meio para limpar todos os eventos de diagnóstico que estão armazenados no registro de Histórico.   |
| Sinal                         | Fornece um sinal ao vivo da leitura de mW do sensor. Também é mostrada na segunda linha a taxa de fluxo calculada. Isto se baseia nas unidades selecionadas sob o Controle de Alça AO1. Estes dados podem ser comparados contra o documento de calibração original para determinar se houve qualquer mudança na configuração. Apertar entra no Modo de Sinal Fixo. Quando neste modo, apertar ou permite ao usuário mudar o sinal; o TA2 então calcula o fluxo que corresponde a este sinal. Aperte para voltar ao menu principal.  NOTA: Durante o modo de sinal fixo a saída de mA do AO1 se ajustará com mudanças no sinal. Os Totalizadores pararão a operação e o mostrador exibirá a mensagem "Em Modo de Teste".                                 |
| Delta Temp                    | Exibe a diferença de temperatura entre os dois RTDs.  |
| Configuração do<br>Aquecedor  | Exibe o valor atual enviado ao aquecedor. Isto pode ser comparado contra uma leitura atual que pode ser obtida de conexões na placa de circuitos. Veja a Seção 3.5.1.   |
| Temp de Processo Máxima       | Exibe a temperatura máxima que o sensor registrou.  |
| Temp Eletrônicos              | Exibe a temperatura atual na caixa de componentes eletrônicos.  |
| Temp Elet Max                 | Exibe a temperatura máxima que os componentes eletrônicos registraram.  |




| Parâmetros de<br>Configuração        | Explicação   |
|--------------------------------------|--|
| Temp Elet Min                        | Exibe a temperatura mínima que os componentes eletrônicos registraram.   |
| Estado da Sonda                      | Aperte para selecionar e então as setas ou para ir para Temp do Sensor, Sensor de Fluxo, e Aquecedor de Sonda. Se a sonda estiver operacional, o mostrador exibirá "OK". Se houver um problema com a sonda, então o diagnóstico mostrará "Curto" ou "Aberto". Aperte para voltar ao menu principal.  |
| Teste de Energia Zero                | Teste de Diagnóstico. Nota: o sinal de saída mA será desabilitado durante este teste. Durante este teste o aquecedor é desligado e o sensor tem tempo para que os sensores estabilizem. A diferença de temperatura entre os sensores é exibida. Veja a seção 3.5.2 para mais informações sobre este teste.   |
| Validar Cal BaixoValidar<br>Cal Alto | Os testes Validar Cal Baixo e Validar Cal Alto verificarão que as características de transferência de calor do sensor não mudaram. Este teste verificará que a unidade ainda esteja dentro da calibração. Os testes são executados quando off-line com o TA2 em ar e em um banho de água. Veja a seção 3.5.3 para mais informações sobre este teste. |

### 2.5.13 Menu de Diagnóstico (cont.)



| Parâmetros de<br>Configuração | Explicação  |
|-------------------------------|---|
| Testar Alça AO1               | Mostra a saída do valor de mA atual no sinal de saída 4–20 mA para a primeira alça (AO1). Este valor pode ser aumentado ou diminuído apertando as setas ) ou Apertar ou cretorna o sinal mA à operação normal.  |
| Testar Alça AO2               | Mostra a saída do valor de mA atual no sinal de saída 4–20 mA para a segunda alça (AO2). Este valor pode ser aumentado ou diminuído apertando as setas ou . Esta seleção de menu somente é mostrada em unidades que têm a segunda alça mA opcional. Apertar • ou • retorna o sinal mA à operação normal.              |
|                               | Testa o sinal de saída do pulso enviando um número específico de pulsos ao totalizador/contador externo. O TA2 deve estar configurado para Saída de Pulso. Veja as seções 2.5–10. O teste falhará se não estiver configurado para Saída de Pulso.   |
|                               | Uma vez que o número específico de pulsos esteja selecionado, o usuário apertará então a seta para a próxima tela para realizar o teste. Quando a seta for apertada, o TA2 parará de gerar pulsos com base na taxa de fluxo e então gerará o número especificado de pulsos selecionado. O mostrador exibirá o estado. |
| Testar Pulso                  | Na conclusão do teste, a tela indicará que o teste está terminado. Neste momento o usuário pode verificar que este número de pulsos foi recebido pelo dispositivo externo.  |
|                               | Aperte para realizar o teste novamente; aperte duas vezes para voltar ao funcionamento normal onde o pulso é gerado com base na taxa de fluxo medida. O TA2 terá "Excesso de Tempo" e voltará ao funcionamento normal depois de 5 minutos se nenhuma ação for realizada.  |


### 2.5.14 Configuração de Fábrica



| Parâmetros de<br>Configuração | Explicação  |
|-------------------------------|---|
| Params Sonda                  | Fornece os parâmetros de calibração da sonda - veja a seção 2.5.16 separada.                      |
| Cal Parâmetros A              | Fornece os parâmetros de calibração para o Gás A - veja a seção 2.5.17 separada.                  |
| Cal Parâmetros B              | Fornece os parâmetros de calibração para o Gás B (se especificado) –veja a seção 2.5.17 separada. |
| Parâmetros de Controle        | Parâmetros configurados de fábrica que somente devem ser mudados sob a direção da Magnetrol       |
| Params Módulo                 | Parâmetros do módulo – parâmetros ajustados na fábrica  |

### 2.5.15 Parâmetros da Sonda

Estes parâmetros são características específicas que definem o funcionamento da sonda.




Interface do Usuário do TA2 Menu de Configuração de Fábrica Parâmetros da Sonda

| Parâmetros de<br>Configuração | Explicação  |  |
|-------------------------------|---|--|
| Tipo de Sensor                | Seleciona o tipo de sensor usado com o TA2. Diversos sensores têm diferentes métodos para calcular a taxa de fluxo. |  |
| То                            | Parâmetro de calibração determinado ao calibrar os RTDs.  |  |
| Fo                            | Parâmetro de calibração determinado ao calibrar os RTDs.  |  |
| Calib Temp Sonda              | Parâmetro de calibração determinado ao calibrar os RTDs.<br>Usado durante a calibração dos RTDs. Veja a Seção 4.3.  |  |

### 2.5.16 Parâmetros de Calibração

Há dois menus separados para os Parâmetros de Calibração chamados Cal Parâmetros A e Cal Parâmetros B. Estes dois conjuntos diferentes de Parâmetros de Calibração são usados quando o TA2 é calibrado em dois gases ou para duas gamas diferentes. Se a unidade for calibrada para a ar, então somente o Parâmetro de Calibração A é usado. Se o TA2 for calibrado para um gás diferente, então os parâmetros de calibração para o gás especificado estão contidos em Cal Parâmetros A, e os parâmetros de calibração de ar estarão contidos no Parâmetros de Calibração B.


Há uma estrutura de menu idêntica para os Cal Parâmetros B.



| Parâmetros de Configuração  | Explicação  |  |
|-----------------------------|---|--|
| Calib Tabela A<br>nn Pontos | Fornece pontos de dados de calibração reais obtidos durante a calibração.   |  |
| Parâmetros do Gás           | Veja a Seção 2.5.17.  |  |
| Ponto de Ajuste             | Indica a diferença de temperatura que o TA2 está tentando manter. Este parâmetro somente deve ser mudado sob a orientação da Magnetrol.                               |  |
| Sinal de Fluxo Zero         | Usado para ajustar o ponto de dados de fluxo zero, se necessário, para questões relacionadas especificamente à aplicação. Veja Resolução de Problemas, Seção 3.4      |  |
| Corte de Fluxo Baixo        | O TA2 ignorará taxas de fluxo abaixo deste valor. Isto pode ser mudado para questões relacionadas especificamente à aplicação. Veja Resolução de Problemas, Seção 3.4 |  |
| Calibração da Área do Tubo  | Veja Recalibração, Seção 4.4.   |  |

### 2.5.17 Parâmetros do Gás

Contém informações específicas sobre o gás que são usadas nos cálculos de TA2.




O menu de Parâmetros de Gás existe para o Gás A e o Gás B

| Parâmetros de<br>Configuração | Explicação   |  |
|-------------------------------|--|--|
| TCC-A, TCC-B TCC-C            | Fatores específicos do gás usados para compensação de temperatura. Este parâmetro somente deve ser mudado sob a orientação da Magnetrol.                 |  |
| Densidade do Gás              | Fornece a densidade do gás nas condições de STP (Temperatura e Pressão Padrão) especificadas.  |  |
| Equivalência de Ar            | Contém fatores que relacionam a relação do fluxo de gás ao fluxo de ar. Entre em contato com a Magnetrol para fatores específicos para gases diferentes. |  |

### 2.5.18 Calibração de Equivalência de Ar

As calibrações de Equivalência de Ar permitem o uso de uma calibração de ar e então, usando o banco de dados histórico da Magnetrol, relacione o fluxo de ar ao fluxo de gás. As equações usam um ajuste de curva polinomial. Ocorrerá uma falha se o ajuste da curva se tornar não monotônico (diminuições de sinal com fluxo crescente), o que pode ocorrer se operando fora da gama de dados. Consulte a Magnetrol sobre o dimensionamento correto com as calibrações de Equivalência de Ar. O usuário pode entrar em contato com a Magnetrol para obter fatores de equivalência de ar para vários gases. Estes valores somente devem ser usados quando o TA2 foi calibrado em ar. Se o dados de calibração na Tabela de Calibração forem para um gás diferente, os resultados serão inválidos.

| Parâmetros de<br>Configuração | Explicação   |  |
|-------------------------------|--|--|
| Habilitar/Desabilitar         | Habilita ou Desabilita os cálculos de Equivalência de Ar   |  |
| Ag - Eg                       | Fatores em uma equação Polinomial na forma de A + Bv + Cv² + Dv³ + Ev⁴<br>Ev4onde v é a velocidade da massa. Entre em contato com a Magnetrol para os<br>fatores |  |



O menu de Equivalência de Ar existe para o Gás A e o Gás B

### 2.6 Configuração Usando HART®




Figura 12

Uma unidade remota HART® (Transdutor Remoto Endereçável de Rodovia), como um comunicador HART, pode ser usada para fornecer uma ligação de comunicação ao TA2.

Quando conectado à alça de controle, as mesmas leituras de medição de sistema mostradas no transmissor são exibidas no comunicador. O comunicador também pode ser usado para configurar o transmissor.

Para confirmar as comunicações de mão HART, conecte a unidade como mostrado na figura 12. Se o comunicador exibir GENÉRICO nas primeiras duas linhas, então o dispositivo de mão HART não contém as DDs (Descrições de Dispositivo) atuais para o transmissor TA2. Entre em contato com seu Centro de Serviço HART local.

### 2.6.1 Conexão =

O TA2 pode ser usado com uma unidade remota HART para fornecer comunicação das variáveis de processo. O comunicador também pode ser usado para configurar o transmissor.

As variáveis dinâmicas que podem ser transmitidas pelo HART são Fluxo, Massa, Temperatura, e Fluxo Totalizado. A Variável Primária é Fluxo ou Massa.

Virtualmente todas as configurações e diagnósticos disponíveis pela interface do usuário com o teclado e monitor são acessíveis via HART. Veja Menu de Configuração do Sistema, Seção 2.6.3

Um dispositivo HART pode ser conectado a uma alça de saída 4-20 mA ativa ou passiva a partir do AO1.

### 2.6.2 Tabela de Revisão do HART


| Versão do HART | Data de Liberação HCF | Compatível com o Software TA2 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Dev V1 DD V1   | Março de 2010         | Versão 2.0 a 0                |

### 2.6.3 Menu do Monitor do HART

Quando conectado, a linha superior de cada menu exibe o modelo (TA2) e seu número de etiqueta ou endereço.

Abra a árvore de menu on-line do TA2 apertando a tecla alfanumérica 1 para entrar no menu de Configuração do Dispositivo.

### 2.6.3 Menu do Monitor do HART =



#### 2.6.3 Menu do Monitor do HART (cont.) 1 TXR 2 TXS 1 Device Setup 1 Basic 3 TXU 2 Diagnostics Configuration 4 TFT 3 PV 5 Spare 1 4 PV Loop 6 Spare 2 5 PV % Range 2 1/0 7 Spare 3 6 SV Configuration 7 SV Loop 8 SV % Range 9 Process Variables 3 Advanced 1 Local Tag Configuration 2 Descriptor 1 Sensor Type 3 HART Tag 2 To 4 Poll Address 4 Device Information 3 Fo 5 Date 4 RTD Calibration 6 Message 5 Calibrate RTDs 7 Date/Time/Initials 8 Manufacturer 9 Model Number 10 Specific Model 1 Coeff Ratio 11 Firmware Version 2 Slope 12 Magnetrol S/N 3 Power Predictor 13 Device ID 4 Factory Parameter 1 14 Final asmbly num 5 Factory Parameter 2 6 Factory Parameter 3 7 Factory Parameter 4 8 Factory Parameter 5 1 Heater Calibration 1 Enter Password 2 Calibrate Heater 5 Factory 2 Probe Parameters Configuration 3 Control Parameters 4 Module Parameters 5 NSP Value 1 Cal Table A 6 Cal Parameters A 2 Gas Parameters 7 Cal Parameters B 3 Set Point 4 Zero Flow Signal 5 Low Flow Cutoff 6 Cal Pipe Area 6 Review 1 Cal Table B 1 TCC-A 1 TCC-A 2 Gas Parameters 2 TCC-B 2 TCC-B 3 Set Point 3 TCC-C 3 TCC-C 4 Zero Flow Signal 4 Gas Density 4 Gas Density 5 Low Flow Cutoff 5 Air Equivalency 5 Air Equivalency 6 Cal Pipe Area 1 Enable/Disable 1 Enable/Disable 2 Ag 3 Bg 4 Cg 5 Dg 2 Ag

3 Bg 4 Cg 5 Dg


6 Eg

6 Eg

### 2.6.3 Menu do Monitor do HART (cont.)

- 1 Device Setup 1 Basic 2 Diagnostics Configuration 3 PV 4 PV Loop 5 PV % Range 2 1/0 6 SV Configuration 7 SV Loop 8 SV % Range 9 Process Variables 3 Advanced Configuration 4 Device Information 5 Factory Configuration 6 Review
  - 1 Model 26 Damping 27 AO2 Lwr Range 2 Manufacturer 3 Magnetrol S/N Value 28 AO2 Upr Range 4 HART Tag 5 Descriptor Value 29 R Totalizer Mode 6 Firmware Version 7 Date 30 R Totalizer Mult 8 Message 31 NR Totalizer Mult 9 Final asmbly num 32 Output Function 10 Device ID 33 Pulse Units 11 Poll Address 34 Pulse Multiplier 12 Date/Time/Initials 35 Pulse Max Freq 36 Alarm Setpoint 13 Universal rev 14 Fld Dev rev 37 Alarm Operation 38 Install Factor A 15 Software rev 16 Num req preams 39 Install Factor B 17 PV is 40 Install Factor C 18 SV is 41 Gas Cal Table 19 TV is 42 STP Temperature 43 STP Pressure 20 QV is 21 Pipe ID 44 Custom Unit Text 22 Flow Area 45 Custom Unit 23 AO1 Lwr Range Multiplier 46 AO1 4mA Trim value Value 24 AO1 Upr Range 47 AO1 20mA Trim value 48 AO2 4mA Trim value Value 25 Fault State 49 AO2 20mA Trim value

### 2.6.3 Menu de Diagnóstico



## 3.0 Informações de Referência

### 3.1 Descrição

O Medidor de Fluxo de Massa Térmica Thermatel Modelo TA2 fornece uma medição de fluxo de massa de ar e de outros gases. O TA2 consiste de uma sonda ou corpo de fluxo com componentes eletrônicos integralmente montados na sonda ou localizados remotamente.

A eletrônica é avaliada para uso em serviço à prova de explosão. A unidade aceitará energia de entrada de 11,6 a 29 VCC de energia ou 100 a 264 VCA. A saída do TA2 é um sinal de 4-20 mA da taxa de fluxo de massa. Uma versão opcional também fornece um segundo sinal de mA que pode representar a temperatura ou fluxo, e uma saída de pulso.

O módulo de exibição tipo "plug-in" opcional com teclado de quatro botões permite ao usuário fazer facilmente mudanças na configuração do TA2 para condições de aplicação específicas. O monitor fornece uma indicação do fluxo de massa, temperatura e fluxo totalizado, mais outras informações selecionáveis.

Cada instrumento é calibrado e configurado pela Magnetrol para o tipo de gás, tamanho de tubo, área de fluxo e taxa de fluxo. A calibração é executada em um banco de fluxo indentificável de NIST.

O TA2 fornece compensação de temperatura em tempo real que ajusta a medição do fluxo devido a propriedades de gás variáveis causada por mudanças de temperatura de processo.

### 3.2 Teoria do Funcionamento

O elemento de fluxo do Medidor de Fluxo de Massa Térmico TA2 utiliza um aquecedor e dois detectores de temperatura de resistência (RTDs). O aquecedor e o RTD ativo estão contidos em um sensor. O segundo sensor contém o RTD de referência e um elemento de balanceamento de massa.

O RTD de referência mede a temperatura do processo onde o elemento de fluxo está instalado. Uma energia variável é fornecida ao aquecedor. O RTD ativo mede a temperatura do sensor aquecido em uma alça de feedback aos componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos variam a energia para o aquecedor para manter uma diferença de temperatura constante entre os RTDs ativo e de referência. Conforme a taxa do fluxo de massa aumenta há um efeito de resfriamento no sensor aquecido. A energia para o sensor aquecido é controlada para manter uma diferença de temperatura constante entre os dois sensores. A quantidade de energia requerida para manter esta diferença de temperatura fornece uma medida do fluxo de massa.

O elemento de fluxo do Medidor de Fluxo de Massa Térmico TA2 utiliza um aquecedor e dois detectores de temperatura de resistência (RTDs). O aquecedor e o RTD ativo estão contidos em um sensor. O segundo sensor contém o RTD de referência e um elemento de balanceamento de massa.

O RTD de referência mede a temperatura do processo onde o elemento de fluxo está instalado. Uma energia variável é fornecida ao aquecedor. O RTD ativo mede a temperatura do sensor aquecido em uma alça de feedback aos componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos variam a energia para o aquecedor para manter uma diferença de temperatura constante entre os RTDs ativo e de referência. Conforme a taxa do fluxo de massa aumenta há um efeito de resfriamento no sensor aquecido. A energia para o sensor aquecido é controlada para manter uma diferença de temperatura constante entre os dois sensores. A quantidade de energia requerida para manter esta diferença de temperatura fornece uma medida do fluxo de massa..

### 3.3 Módulo do Mostrador

O modelo TA2 melhorado tem um módulo de mostrador giratório, tipo plug-in, de iluminação tipo "black light". O módulo do mostrador consiste em um Monitor de Cristal Líquido de 2 linhas de 16 caracteres cada, com teclado de quatro botões de apertar para configurar o instrumento, ou para diagnóstico.

O monitor pode ser girado em incrementos de 90 graus para permitir a visualização a partir de diversas orientações. Para girar o monitor, remova os dois parafusos na frente do módulo do monitor, gire para a posição desejada e torne a prender.

## 3.4 Resolução de Problemas

O Medidor de Fluxo de Massa Térmico TA2 é projetado para facilidade de uso e funcionamento sem problemas. O TA2 é enviado pré-calibrado e pré-configurado com base nas informações fornecidas no momento do pedido. A seguir temos a listagem dos possíveis problemas e das soluções para investigar.

ATENÇÃO! Risco de explosão. Não remova a tampa da caixa do TA2 a menos que a energia tenha sido desligada ou se saiba que a área não é perigosa. O uso do programa para PC PACTware™ é altamente recomendado e inestimável para a resolução de problemas e para a configuração avançada. Um modelo HART RS232 ou USB (comprado separadamente) é requerido. Veja o boletim Magnetrol PACTware 59-101.3.4.

# 3.4 Resolução de Problemas

| Sintoma   | Problema  | Solução   |
|---|---|---|
| Nenhum sinal de saída<br>Nenhum mostrador                                       | Nenhuma energia de<br>entrada   | Verifique que o LED D6 na placa de fiação de entrada esteja ligado. Caso contrário, verifique as conexões da fiação. Verifique os testes F1 e F2 para verificar os fusíveis protegendo a fiação de entrada. Veja a figura 8.                                      |
| Nenhum sinal de saída   | Saída 4–20 mA não<br>operacional  | Verifique que as conexões 4-20 mA este-<br>jam feitas para os terminais corretos em<br>TB3. Veja a seção 1.2.   |
| A medição de fluxo no mostrador está correta mas o sinal de saída sempre é 4 mA | O Endereço de Coleta<br>HART não é 0  | Mude o Endereço de Coleta HART para 0.<br>Veja a seção 2.5.12.  |
| O totalizador não está<br>funcionando   | O totalizador está<br>desabilitado  | Assegure que o funcionamento do totalizador esteja habilitado. Veja a Seção 2.5.9.  |
| O fluxo é medido sob uma<br>condição de nenhum fluxo                            | Transferência de calor<br>aumentada. Isto pode<br>acontecer sob nenhum<br>fluxo com pressão<br>aumentada. | Aumente o corte de fluxo baixo para um valor maior do que a taxa de fluxo exibida. O TA2 ignorará leituras menores do que este valor. Opcionalmente, aumente o sinal de fluxo zero para corresponder ao valor indicado sob o Valor do Sinal. Veja a Seção 2.5.16. |
| Taxa de fluxo muito alta ou muito<br>baixa                                      | A configuração do instrumento não corresponde à aplicação real  | Verifique os valores inseridos para Área de Fluxo sob a Configuração Básica. Verifique se os Fatores de Instalação são inseridos sob a Configuração Avançada. Verifique as condições STP sob a Configuração Avançada.   |
|   | Acumulação no sensor  | Dependendo do tipo e tamanho de acumulação, as leituras de fluxo podem aumentar ou diminuir. Limpe o sensor.  |
| Taxa de fluxo muito alta  | Consdirações de Perfil<br>de Fluxo  | O TA2 assume um perfil de fluxo específico completamente desenvolvido. O usuário pode corrigir para variações em perfil de fluxo usando os Fatores de Instalação encontrados sob a Configuração Avançada, seção 2.5.11.   |
| Taxa de fluxo muito alta, picos<br>de saída                                     | Umidade no Gás  | A umidade condensada esfriará o sensor mais do que o fluxo de gás. Isto indicará temporariamente uma taxa de fluxo mais alta do que o esperado.   |

### 3.4.1 Mensagens de Erro

O Medidor de Fluxo de Massa TA2 utiliza uma hierarquia de 3 níveis para relatar informações de diagnóstico: FAL-HAS, ADVERTÊNCIAS, e INFORMAÇÕES. As falhas e advertências podem ser revisadas na tela giratória no menu Início. Estas telas capturam somente as condições atuais. As informações de diagnóstico históricas podem ser vistas na tela de HISTÓRICO do Menu Diagnóstico.

FALHA: O nível mais alto na hierarquia de diagnóstico. Uma Falha indica um defeito ou falha nos circuitos ou no software, ou uma condição de calibração que torna uma medição confiável impossível. O valor de mA vai por padrão de 3.6 mA, 22 mA, ou RETER e uma mensagem é exibida na tela giratória. Informações adicionais de erro podem ser obtidas revisando a tela do Menu Diagnóstico.

ATENÇÃO: Este é o segundo nível na hierarquia de diagnóstico. Uma Advertência indica condições que não são fatais, mas podem afetar a medição. Uma mensagem aparecerá na tela Início (alternando) quando uma Advertência for detectada, mas não afetar a corrente de saída. Informações adicionais de erro podem ser obtidas revisando as telas do Menu Diagnóstico.

INFORMAÇÃO: Este é o nível mais baixo na hierarquia de diagnóstico. As mensagens de informação são para condições que fornecem fatores operacionais que não são críticos à medição. Informações adicionais de erro podem ser obtidas revisando o Menu Diagnóstico.

# 3.4.1.1 Mensagens de Falha

| Diagnóstico   | Descrição da Falha/Ação Corretiva  | Messagem do LCD   |  |
|---|--|---|--|
| Corrupção da<br>Memória Não Volátil                           | Corrupção parcial da memória não volátil armazenada<br>no EEPROM. Os dados podem reverter para condições<br>Padrão.Volter a verificar que toda a calibração e os<br>fatores de configuração no TA2 correspondam ao certifi-<br>cado de calibração. | Default Params<br>(Params Padrão)                               |  |
| Nenhum sinal da<br>Sonda                                      | Não há nenhum sinal do sensor. Verifique a fiação entre a sonda e os componentes eletrônicos.  | No Probe Signals<br>(Nenhum sinal de sonda)                     |  |
| Falha do Sensor de<br>Temperatura                             | Um curto ocorreu no RTD que mede a temperatura de processo ou na fiação de interconexão (se componentes eletrônicos remotos). Verifique a fiação para a sonda.   | TempSnsr Shorted<br>(Sensor Temp em Curto)                      |  |
| Falha do Sensor de<br>Temperatura                             | Há um circuito aberto no RTD que mede a temperatura de processo ou na fiação de interconexão (se componentes eletrônicos remotos). Verifique a fiação para a sonda.  | Temp Sensor Open<br>(Sensor Temp Aberto)                        |  |
| Falha do Sensor de<br>Fluxo                                   | Um curto ocorreu no RTD que mede o sensor aquecido ou na fiação de interconexão (se componentes eletrônicos remotos). Verifique a fiação para a sonda.   | FlowSnsr Shorted<br>(Sensor Fluxo em Curto)                     |  |
| Falha do Sensor de<br>Fluxo                                   | Há um circuito aberto no RTD que mede o sensor aquecido ou na fiação de interconexão (se componentes eletrônicos remotos). Verifique a fiação para a sonda.  | Flow Sensor Open<br>(Sensor de Fluxo Aberto)                    |  |
| RTDs invertidos   | A fiação que conecta os RTDs está invertida. Confira a fiação da sonda ou o cabo de interconexão (se componentes eletrônicos remotos)  | RTDs invertidos<br>(RTDs Reversed)                              |  |
| Aquecedor em Curto  | O aquecedor desenvolveu um curto na sonda ou no cabo de interconexão (se componentes eletrônicos remotos). Verifique a fiação da sonda.  | Heater Shorted<br>(Aquecedor em Curto)                          |  |
| Aquecedor Aberto  | Há um circuito aberto na fiação indo para o aquecedor.<br>Verifique a fiação. Além disso, verifique se o jumper de<br>dois pinos está presente. Veja a Seção 3.5.1.  | Heater Open<br>(Aquecedor Aberto)                               |  |
| O sinal de Fluxo Zero<br>é muito alto                         | O Sinal de Fluxo Zero (energia) é maior do que o ponto<br>dos segundos dados na Tabela de Calibração. Confira o<br>valor inserido sob Config de Fábrica/Cal<br>Parâmetros/Sinal de Fluxo Zero.   | ZFS Too High<br>(ZFS Muito Alto)                                |  |
| Muito poucos Pontos<br>de Calibração                          | A tabela de calibração não contém um número suficiente de pontos de dados para a gama de fluxo. Um mínimo de dez pontos é requerido.   | Too Few Cal Pts<br>(Muito poucos Pts Cal)                       |  |
| Coeficientes de<br>Equivalência de Ar<br>incorretos           | Os fatores de Equivalência de Ar usados resultam em uma curva aumentando não monotonicamente sobre a amplitude operacional. Verificar Fatores.   | Air Equiv Coeffs Bad<br>(Coefs Equiv de Ar Ruins)               |  |
| Fatores de Instalação incorretos                              | Os fatores de instalação inseridos sob a Configuração<br>Avançada resultam em uma curva aumentando não<br>monotonicamente. Verificar Fatores.  | User Instl Coeffs Bad<br>(Coefs Inseridos por Usuário<br>Ruins) |  |
| Falha do Módulo   | Nenhuma leitura recebida dos ADCs, ou os valores estão fora da amplitude. Indica falha de conversores Analógicos para Digital. Requer substituição de placa lógica ou devolução da unidade para a fábrica.   | Module Failure<br>(Falha do Módulo)                             |  |
| A velocidade é maior<br>do que o Limite do<br>Sensor Superior | A velocidade é maior do que os valores estabelecidos.<br>Entre em contato com a Magnetrol.   | Vel > UprSnsrLmt<br>(Vel > Lim Sensor Sup)                      |  |

# 3.4.1.2 Mensagens de Advertência

| Diagnóstico                                       | Descrição da Advertência   | Messagem do LCD  |
|---|--|--|
| Inicializando                                     | Inicialização em curso. O TA2 começará a fazer leituras de fluxo no final do ciclo.  | Initializing<br>(Inicializando)                            |
| Corrente de Alça AO2<br>fixa                      | A segunda alça de 4–20 mA (AO2) não está respondendo. O sinal de mA pode estar saturado em 20.5 mA ou pode estar fixado e não estar respondendo. Verifique as mensagens de informação.   | AO2 Loop Fixed<br>(Alça AO2 Fixa)                          |
| O TA2 está funcionando<br>em teste de diagnóstico | O operador colocou o TA2 em um de vários testes de diagnóstico. A saída do mA é 4 mA.  | In Test Mode<br>(Em Modo de Teste)                         |
| Velocidade muito alta                             | A taxa de Fluxo excede a amplitude de calibração do instrumento. O instrumento continuará a funcionar. A precisão é incerta; as medições de fluxo poderão ser repetidas.   | Vel > Upr Cal Pt<br>(Vel > Pt Cal Sup)                     |
| Medição de fluxo baixo                            | A velocidade medida está entre o valor de corte de fluxo baixo e a velocidade mínima. As medicos de fluxo são possíveis. Atualmente a taxa de fluxo é forçada a zero. Se ocorrerem advertências de perturbação, isto pode ser efetivamente desabilitado aumentando o Sinal de Fluxo Zero sob Config de Fábrica/Parâmetros de Cal A. Veja a Seção 2.5.16. | Vel < LowFlowLmt<br>(Vel < Lim Fluxo Inf)                  |
| Deslocamento de RTD                               | A corrente do circuito de acionamento RTD se deslocou desde a última calibração. O deslocamento está fora da amplitude esperada. O TA2 compensou pelo deslocamento, deslocamento continuado pode afetar a precisão. A capacidade de repetição permanecerá.   | RTD Drive Ckt<br>(Ver Acionamento RTD)                     |
| Erro do Totalizador                               | Há um erro no funcionamento do Totalizador — o Totalizador e olndicador de Tempo Decorrido são reajustados a 0.  | Dflt Totalizer<br>(Totalizador de Dflt)                    |
| Erro de Multiplicador de<br>Pulso                 | A saída de pulso máxima excede a freqüência máxima selecionada.<br>Aumente o Multiplicador de Pulso.   | Pulse Mult Error<br>(Erro Mult Pulso)                      |
| Corrente da(s) alça(s)                            | O valores de ajuste de D/A são padrões de fábrica. Realize o Ajuste  | AO1 Loop Trim Reqd<br>(Ajuste Alça AO1 Req.)               |
| requerem ajuste                                   | de D/A de AO1 ou AO2 sob o menu Configuração Avançada.   | AO2 Loop Trim Reqd<br>(Ajuste Alça AO2 Req.)               |
| Limite de Temperatura<br>Excedido                 | A temperatura medida pelo sensor excede a temperatura nominal. A operação continuada danificará o sensor.  | Process Temp Hi<br>(Temp de Processo Alta)                 |
| Erro de Fator de<br>Instalação                    | Verifique e recalculate os fatores de instalação. Esta mensagem pode acontecer se as unidades de medida foram mudadas depois que os fatores instalados foram inseridos.  | Check Inst Factors<br>(Verificar Fatores de<br>Instalação) |
| Temperatura de                                    | A temperatura da placa do microprocessador está acima de +176° F   | Elec Temp Hi<br>(Temp Elec Alta)                           |
| Eletrônicos Excedida                              | (+80° C) ou abaixo de -40° F (-40° C)  | Elec Temp Lo<br>(Elec Temp Baixa)                          |

# 3.4.1.3 Mensagens de Informação

| Diagnóstico   | Descrição da Informação   | Messagem do LCD                             |
|---|---|---|
| Alça AO2 não<br>respondendo   | A segunda alça de 4–20 mA (AO2) está fixada e não está respondendo. Verificar saída de mA. Esta mensagem de informação também será ativada se a segunda alça de mA estiver saturada em 20.5 mA. Verificar Config E/S/Config Alça AO2/LRV e URV. | AO2 Loop Fixed<br>(Alça AO2 Fixa)           |
| Alça AO2 Saturada   | A segunda alça de 4–20 mA (AO2) está saturada em 20.5 mA. Verificar Config E/S/Config Alça AO2/URV.   |   |
| Erro de Valor de<br>Amp. Sup  | O Valor da Amplitude Superior é maior do que o Ponto de<br>Calibração Superior.   | SetPt > UprCalPt<br>(Pt Ajust > Pt Cal Sup) |
| Distância insuficiente  | ância insuficiente O URV (Valor da Amplitude Superior) está muito próximo do LRV (Valor da Amplitude Inferior). Aumente a separação.  |   |
| Advertência do Sistema Exceção de firmware não fatal. Avisar Magnetrol com número de código do sistema. |   | System Code<br>(Código do Sistema)          |

### 3.5 Teste de Diagnóstico

O TA2 tem vários testes de diagnóstico que podem ser executados rotineiramente. Ao realizar estes testes, a taxa de fluxo informada será zero.

### dor TA2 3.5.1 Configuração do Aquecedor

A quantia de corrente que flui ao aquecedor é exibida sob Diagnóstico/Configuração do Aquecedor. Este valor pode ser verificado conectando um multímetro pelos terminais de Desvio do Aquecedor (J2) mostrado na figura 13. Esta placa pode ser acessada abrindo a tampa e removendo o módulo do monitor. Veja a figura 13.

O valor medido deve corresponder ao valor mostrado no mostrador. Qualquer diferença entre os dois valores indica que a calibração de aquecedor está incorreta. Se o circuito do aquecedor estiver aberto, um valor de corrente nominal será exibido, mas a corrente medida será zero.

### 3.5.2 Teste de Energia Zero

Este teste verifica que as resistências dos RTDs não mudaram. O aquecedor é desligado e a diferença de temperatura entre os dois sensores é comparada. Este teste deve ser executado em um banho de água (preferivelmente) ou sob condições de fluxo. Realizar este teste em ar parado fará o teste exceder o tempo e fornecer resultados inconclusos.

A diferença de temperatura entre os dois sensores é exibida. Estes valores devem corresponder dentro de 0,15° C quando o teste é realizado em um banho de água. A diferença de temperatura sob gás fluindo pode ser tão alta quanto 0,5° C dependendo da taxa de fluxo. Se for maior do que este valor, podem ter ocorrido desvios nos RTDs.

### 3.5.3 Procedimento de Verificação de Calibração

O TA2 mede a transferência de calor. Estes procedimentos são projetados para permitir ao usuário verificar a calibração verificando as características de transferência de calor do sensor. Se as características de transferência de calor são aproximadamente as mesmas quando o teste é realizado comparado com quando os mesmos dados foram coletados na fábrica durante a calibração inicial, a unidade permanece em calibração.






Figura 13




Figura 14

O procedimento é executado sob dois conjuntos diferentes de condições. Ambos os testes devem ser realizados em "temperatura ambiente"; aproximadamente +70° a +85° F (+21° a +30° C).

O teste pode ser realizado usando o teclado e monitor, HART, ou PACTware<sup>TM</sup>. Durante o teste, o monitor (ou HART ou PACTware<sup>TM</sup>) fornecerá uma indicação da diferença de temperatura medida e se a medida do Delta T é estável.

Validar Fluxo Baixo — Simula uma condição de fluxo baixo.

- i. Cubrir as pontas do sensor para isolar de correntes de ar. Durante o teste, a energia do aquecedor é ajustada e o Delta T (diferença de temperatura) entre os dois RTDs é medido.
- ii. Depois da conclusão do teste, o valor da diferença de temperatura medida durante o teste é comparado com o valor previamente armazenado. (Este valor também pode ser comparado com a calibração inicial encontrada no certificado de calibração original.)
- iii. O valor do teste deve comparar com os armazenados (ou valor de calibração original) dentro de 1,5° C.
   Esta variação é em parte devido a variações potenciais da temperatura ambiente durante o teste e diferenças em métodos de teste.


Validar Fluxo Alto — Simulates uma condição de fluxo alta.

- Apóie o TA2 verticalmente em um banho de água.
   Veja a Figura 14. Durante o teste, a energia do aquecedor é ajustada e o Delta T (diferença de temperatura) entre os dois RTDs é medido.
- ii. Depois da conclusão do teste, o valor da diferença de temperatura medida durante o teste é comparado com o valor armazenado. (Este valor também pode ser comparado com a calibração inicial encontrada no certificado de calibração original.)
- iii. O valor do teste deve se comparar com o armazenados (ou valor de calibração original) dentro de 1,5°
  C. Esta variação é em parte devida a variações potenciais da temperatura ambiente durante o teste e diferenças em métodos de teste.

Se a diferença de temperatura medida durante o teste for maior do que a diferença de temperatura recomendada indicada acima no item "iii", então a precisão global do TA2 pode ser afetada. Entre em contato com a Magnetrol para assistência técnica.

### Manutenção 4.0

#### 4.1 Substituição da Placa de Circuitos



- 2. A Placa de Fiação de Entrada está no lado da fiação com o módulo do monitor, placa de alça de energia e a placa do processador contida no compartimento de eletrônicos.
- 3. Remova a tampa consulte a Figurar 15.
- 4. Se remover as placas no compartimento de eletrônicos:
  - a. Remova e solte o módulo do mostrador, caso fornecido.
  - b. Remova os dois prendedores sextavados usando um soquete de ¼". Isto removerá o módulo de eletrônicos contendo a placa do processador e a placa da alça de energia.
  - c. Solte as conexões elétricas em 11 da placa da alça de ener-
  - d. São feitas conexões de fiação da sonda para TB1 no mesmo lado da placa do circuito da alça de energia.
  - e. Conecte os fios da sonda como indicado:

### Eletrônicos Integrais

| Cor do fio | Conexão no TB1 |
|------------|----------------|
| Laranja    | 8              |
| Marrom     | 7              |
| Preto      | 3              |
| Azul       | 2              |
| Branco     | 1              |

### Eletrônica Remota - veja a Figure 10 na Página 11.

- f. Reconecte as conexões elétricas para J1.
- g. Monte novamente as placas de circuito na carcaça. Certifique-se de que a fiação da sonda não fique dobrada entre os separadores na placa de circuitos e as asas de conexão na caixa.
- h. Reinstale o módulo do mostrador, caso fornecido.
- 5. Se substituir a placa de fiação de entrada, solte os parafusos, e remove a conexão elétrica para J1 na parte traseira da placa de circuito.
  - i. Prenda as conexões elétricas para J1 na placa do novo circuito e monte novamente.
- 6. Re-instale a cobertura.
- 7. Energize o instrumento.
- 8. Vá para a seção 4.3




Figura 15

### 4.2 Substituição da Sonda

A sonda e a placa do processador são calibradas juntas para formar um conjunto emparelhado. Se uma sonda precisar ser substituída, a Magnetrol fornecerá um novo certificado de calibração. O usuário terá que re-inserir a tabela de calibração no instrumento. O uso do PACTware<sup>TM</sup> é recomendado para re-inserir estes dados. Um número de série novo será designado para a sonda de substituição.

### Eletrônicos Integrais

- 1. Certifique-se que a fonte de energia esteja desligada.
- 2. Acesse a placa do circuito da alça de energia seguindo o procedimento na seção 4.1.1
- 3. Desconecte a fiação para a sonda.
- 4. Solte os dois conjuntos de parafusos na base da carcaça. Um serve como uma trava de rotação, o outro prende o cabeçote no lugar.
- 5. Desaparefuse a sonda.
- 6. Aparafuse uma sonda nova.
- 7. Conecte os fios da sonda na placa da alça de energia como indicado na seção 4.1.4, passo "e"
- 8. Volte a montar os components eletrônicos seguindo 4.1.1
- 9. Alinha a caixa com a posição da sonda desejada, certificando-se que a seta de fluxo indique a direção de fluxo.
- 10. Volte a apertar os dois conjuntos de parafusos.
- 11. Volte a energizer.
- 12. Vá para a seção 4.3

### Eletrônica Remota

- 1. Certifique-se que a fonte de energia esteja desligada.
- 2. Remova a cobertura da carcaça de eletrônica remota.
- 3. Remova o bisel.
- 4. Desconecte os fios da sonda no terminal TB1.
- 5. Solte os dois conjuntos de parafusos na base da carcaça. Um serve como uma trava de rotação, o outro prende o cabeçote no lugar.
- 6. Desaparefuse a sonda.
- 7. Aparafuse uma sonda nova.
- 8. Conecte os fios da sonda no terminal TB1 como mostrado na figura 10.

| Cor do fio | Conexão no TB1 |
|------------|----------------|
| Branco     | 1              |
| Azul       | 2              |
| Preto      | 3              |
| Marron     | 4              |
| Laranja    | 5              |

- 9. Volte a apertar os dois conjuntos de parafusos.
- 10. Monte novamente o bisel e instale a cobertura.
- 11. Volte a energizer.
- 12. Vá para a seção 4.3

### 4.3 Calibração RTD

Se a sonda ou a placa lógica forem substituídas no campo, a calibração dos RTDs na sonda voltará o TA2 a um desempenho como novo. NOTA: Se este procedimento não for seguido, a precisão será afetada; porém, serão obtidas medidas de fluxo muito repetíveis.

Localize o sensor verticalmente em um banho de água com um sensor de temperatura preciso diretamente adjacente às pontas da sonda. É preferível que a água seja mexida durante a calibração para assegurar que os pinos de TA2 e sonda de temperatura estejam na mesma temperatura. Usando o teclado e o monitor, selecione "Config de Fábrica\Params Sonda\Calib Temp Sonda" e então aperta a tecla Enter. O dispositivo exibirá dinamicamente as leituras de To/Fo durante algum tempo. Depois de 3 minutos, e se as leituras forem bastante estáveis, o monitor mudará automaticamente para pedir a entrada de uma senha (126) seguido pela temperatura de água ambiente. Depois que a temperatura seja inserida, o dispositivo exibirá se a calibração estiver OK.

O dispositivo se reajusta então automaticamente para operação normal. Um procedimento semelhante existe para o DD e o DTM.

### 4.4 Recalibração de Fluxo

A calibração do TA2 requer um banco de fluxo ou outro método para determinar a taxa de fluxo. Usando este procedimento, o usuário pode recalibrar a unidade sozinho ou usar uma instalação de calibração de fluxo local em lugar de devolver a unidade para a fábrica para recalibração. Com uma sonda de inserção, não é necessário calibrar no tubo de mesmo tamanho como aquele em que a unidade está instalada.

O TA2 tem fatores de escalonamento internos que ajustam os dados a partir do tamanho do tubo de calibração para o tamanho do tubo de instalação.

A calibração exige posicionar o sensor de TA2 em uma seção de teste; a seção de teste deve ter um funcionamento direto de vazante e jusante suficiente para assegurar a formação de um perfil de fluxo completamente desenvolvido. A calibração deve ser realizada usando o mesmo gás para o qual a unidade está calibrada. Opcionalmente, uma calibração de equivalência de ar pode ser executada. Neste caso, calibre em ar e contate a fábrica para os fatores de equivalência de ar e a taxa de calibração de ar equivalente.

Procedimento de Recalibração:

- 1. Selecione o ponto fixo; esta é a temperatura em graus Celsius que o TA2 mantém entre os dois sensores. Se a unidade for re-calibrada para a mesma aplicação, então provavelmente não será necessário mudar o valor original. Se for necessário mudar o ponto fixo devido à mudança da velocidade de calibração ou do tipo de gás:
  - a. Registre o ponto fixo sob a Configuração de Fábrica/Parâmetros de Cal (A ou B)/Ponto de Ajuste.
  - b. Determine a velocidade máxima em SFPM em que a unidade operará (SFPM igual a SCFM dividido pela área de fluxo da seção de teste em pés quadrados).

- c. Instale a sonda na seção de teste e flua gás que seja equivalente à velocidade máxima na amplitude de calbração.
- d. Usando o monitor, HART, ou PACTware<sup>TM</sup>, obtenha o valor do sinal em mW do menu Diagnóstico.
- e. Calcule um ponto de ajuste usando a fórmula:Ponto de ajuste novo = ponto de ajuste velho \* (800/sinal medido (mW)). 800 mW é a avaliação de energia máxima desejada para o TA2.
- f. Insira o novo ponto de ajuste em TA2 sob a Configuração de Fábrica/Parâmetros de Cal (A ou B)/Ponto de Ajuste.
- 2. 2. Converta a taxa de fluxo na aplicação para a taxa de fluxo na seção de teste usando a fórmula:

Fluxo na seção de teste = fluxo da aplicação \* (área de fluxo da seção de teste/área de fluxo da aplicação)

- a. Permita um fluxo de uma quantia conhecida de gás pela seção de teste, registrando a taxa de fluxo e o sinal de TA2 (mW). Um mínimo de 10 e um máximo de 30 pontos de dados incluindo um valor de fluxo zero deve ser obtido. Um ponto de dados deveria ser tomado a uma taxa de fluxo aproximadamente 20% maior do que a amplitude operacional esperada. Quanto maior o número de pontos de dados, melhor a precisão geral do instrumento.
- b. Converta a taxa de fluxo na seção de teste para velocidade de massa em SFPM (Pés Padrão Por Minuto). Este é o equivalente à taxa de fluxo em SCFM dividida pela área de fluxo em pés quadrados. Converta a partir de outras unidades de medição conforme necessário. Use a condições de STP da Magnetrol de 70° F e 1 Atmosfera (14,69 psia).
- c. Insira a Energia e a Velocidade de Massa correspondente no TA2. Isto é realizado facilmente usando o PACTware<sup>TM</sup>, mas também pode ser inserido diretamente no TA2 usando o monitor e o teclado ou usando o HART. Estes valores devem ser inseriods em ordem crescente para assegurar uma curva crescendo monotonicamente.
- Note que a senha de 126 é requerida para inserir dados de calibração. (Contate a Magnetrol se houver questões relativas à esta senha.)
- d. Depois da conclusão da entrada dos dados de calibração, verifique o monitor/HART/PACTware<sup>TM</sup> para ver o número de pontos aceito (ou comprimento da tabela). Se este número for menor do que o número real de pontos de dados inserido, então há um erro na entrada dos dados de calibração. Assegurese de que os dados são inseridos então a curva está aumentando monotonicamente. Os valores de velocidade de massa e energia sempre devem estar aumentando sobre a amplitude de calibração.
- e. Uma mensagem de Falha acontecerá se houver menos que 10 pontos de dados de calibração na tabela de calibração.
- 3. Entre na área de fluxo da seção de teste de calibração. As unidades de medida são iguais às selecionado sob o menu Config Básica. Este valor é usado calculando o fator de escalonamento entre a seção de teste de calibração e a instalação.

# 4.5 Aprovações de Agências


| AGÊNCIA                                     | MODELO APROVADO  | MÉTODO DE PROTEÇÃO   | CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA   |
|---|--|--|---|
| UNITED STATES  FM  APPROVED                 | TA2-AXXX-X3X TA2-AXXX-X4X com TXR-XXXX-XXX (sonda) TFT-XXXX-000 (corpo de flu        | À prova de explosão  | Classe I, Div 1, Grupos B, C, & D<br>Classe II, Div 1, Grupos E, F, & G<br>Classe III, T6 Ta = 160° F, T5 Ta = 175° F<br>NEMA 4X, IP 66 |
|   |  | Não Incendiário  | Classe I, Div 2, Grupos A, B, C, & D<br>Classe II, Div 2, Grupos E, F, & G<br>Classe III, T4 Ta = 175° F<br>NEMA 4X, IP 66              |
| CANADA  FM  APPROVED                        | TA2-AXXX-X3X TA2-AXXX-X4X com TXR-XXXX-XXX (sonda) TFT-XXXX-000 (corpo de flu        | À prova de explosão  | Classe I, Div 1, Grupos B, C, & D<br>Classe II, Div 1, Grupos E, F, & G<br>Classe III, T6 Ta = 160° F, T5 Ta = 175° F<br>Tipo 4X        |
| os requisitos Cóc                           | á em conformidade com<br>ligo Elétrico Canadense<br>17.01-2003 com um dis-<br>único. | Não Incendiável  | Classe I, Div 2, Grupos A, B, C, & D<br>Classe II, Div 2, Grupos E, F, & G<br>Classe III, T4 Ta = 175° F<br>Tipo 4X                     |
| Ex  | TA2-AXXX-X3X TA2-AXXX-X4X com TXR-XXX0-XXX (sonda) TFT-XXXX-000 (corpo de flu        | À prova de explosão<br>EN60079-0: 2007<br>EN60079-1: 2007  | € II 2 G Ex d IIC T6, IP66  |
|   | TA2-AXXX-XEX TA2-AXXX-XFX com TXR-XXXX-XXX (sonda) TFT-XXXX-000 (corpo de fluxo)     | Ex d À prova de explosão<br>c/IS circuito da sonda<br>EN60079-0: 2007<br>EN60079-1: 2007<br>EN60079-11: 2007<br>EN60079-26: 2006 |   |
| ROS TECH/<br>GOST-R                         | TA2-AXXX-X3X<br>TA2-AXXX-X4X   | Padrões de Autorização Russos<br>Consulte a Magnetrol para Detalhes  |   |
| BRASIL  TÜVRheinland  OCP 0004  INMETRO TÜV | TA2-AXXX-X3X TA2-AXXX-X4X com TXR-XXX0-XXX (sonda)  TFT-XXXX-000 (corpo de flu       | À prova de explosão ABNT NBR IEC 60079-0:2008 ABNT NBR IEC 60079-1:2009 ABNT NBR IEC 60529:2005                                  | Exd IIC T6 Gb<br>IP66W<br>-40° C < Ta < +55° C<br>TÜV 11.0027 X   |

Nota: A temperature de superfície maxima é +4° C (+7.2° F) acima da temperatura de processo.

Esta temperature é um aumento de temperature comparado a uma temperatura exata. Isto também corresponde ao certificado FM.



These units have been tested to EN 61326 and are in compliance with the EMC Directive 2004/106/EC.



### 4.6 Peças Sobressalentes

NOTA: A substituição da placa do circuito do processador ou da sonda requer a entrada dos dados de calibração e de configuração do Certificado de Calibração.

### **ATENÇÃO:** RISCO DE EXPLOSÃO

A substituição de componentes pode prejudicar a adequação para Classe I, Divisão 2

### RISCO DE EXPLOSÃO

Não desconecte os equipamentos a menos que a energia tenha sido desligada ou seja sabido que a área não seja perigosa.

| Item | Descrição   | Número da Peça            |                       |
|------|---|---------------------------|-----------------------|
|      |   | Versão HART               | Z30-3612-001          |
| 1    | Placa de Alça de Energia                                  | Sem HART                  | Z30-3612-002          |
|      |   | HART, 2° mA e Pulso       | Z30-3612-003          |
| 2    | Placa do Processador                                      | GP, FM, FMc, ATEX, Exd    | Z30-3611-001          |
|      | Placa do Processador                                      | ATEX Zona 0               | Z30-3611-002          |
|      | O módulo de eletrônicos Pla<br>de Alça de Energia com har | •                         | Veja a tabela abaixo. |
| 3    | Módulo do Mostrador                                       |                           | Z30-3614-001          |
| 4    | Placa de fiação de entrada Básico                         |                           | 089-7260-001          |
|      |   | Todas as funções*         | 089-7260-002          |
| 5    | Anel O-ring do Invólucro                                  |                           | 012-2201-240          |
| 6    | Base do Invólucro   |                           | 004-9207-XXX          |
| 7    | Tampa Baixa do Invólucro **                               |                           | 004-9197-007          |
| 8    | Tampa do Invólucro da Fiação                              |                           | 004-9206-010          |
| 9    | Tampa do Invólucro com Visor ***                          |                           | 036-4411-001          |
| 10   | Base do Invólucro da Sonda Remota                         |                           | 004-9212-XXX          |
| 11   | Tampa do Invólucro da Sonda Remota                        |                           | 004-9193-002          |
| 12   | Anel O-ring do Invólucro da Sonda Remota                  |                           | 012-2101-237          |
| 13   | Placa Eletrônica Remota                                   |                           | 030-3616-001          |
| 14   | Sonda / Corpo   | Veja Sonda/Corpo de Fluxo |                       |

<sup>\*</sup> Inclui 2° mA e saída de pulso

# O módulo de eletrônicos inclui Placa de Processador e Placa de Alça de Energia com hardware de montagem

| GP/À prova de explosão, sem HART,                    | 089-7261-001 |
|--|--------------|
| GP/À prova de explosão, HART                         | 089-7261-002 |
| GP/À prova de explosão, HART, 2° mA e Saída de Pulso | 089-7261-003 |
| Zona 0 (Ex d + ib), sem HART                         | 089-7261-004 |
| Zona 0 (Ex d + ib), HART                             | 089-7261-005 |
| Zona 0 (Ex d + ib), HART, 2° mA e Saída de Pulso     | 089-7261-006 |

<sup>\*\*</sup> Cobertura de caixa de curto usada com unidades que não incluem monitor

<sup>\*\*\*</sup> Cobertura de caixa com visor é usada com unidades que não incluem monitor

### **Especificações** 4.7

| 4.7.1 Desemp | enho |
|--------------|------|
|--------------|------|

| Máximo de amplitude de fluxo | 10-50.000 SFPM (0,05-200 Nm/s) referência de ar para condições padrão |
|------------------------------|---|
|                              | Entre em contato com a Magnetrol para outros gases                    |
| Precisão do fluxo            | ±1% de leitura +0.5% de escala completa calibrada                     |
| Precisão da temperatura      | ±2° F (1° C)  |
| Repetibilidade               | ±0.5% de leitura  |
| Linearidade                  | Incluída na precisão do fluxo   |
| Diminuição                   | 100:1 típico (dependendo de amplitude de fluxo calibrada)             |
| Calibragem                   | NIST acompanhável   |
| Gama                         | Mínimo de 0–100 SFPM  |
| Tempo de resposta            | 1 a 3 segundos, tempo constante típico                                |
| Comprimento do cabo          | 500 pés (150 m); (veja a página 11 para as especificações do cabo)    |
| SIL                          | Fração de Falha de Segurança (SFF) 88.4%                              |
|                              |   |

### 4.7.2 Transmissor —

| Monitor                       | LCD alfanumérico de duas linhas, 16 caracteres por linha                                     |
|-------------------------------|--|
| Teclado                       | Quatro botões de apertar   |
| Idioma do Menu                | Inglês, francês, alemão, espanhol, russo   |
| Voltagem de alimentação       | 100–264 VCA, 50–60 Hz 1  |
|                               | 1.6-30 VCC (11.6 VCC requer Eletrônica Integral)   |
| Consumo de Energia            | CC = 6,8 watts, CA = 7 VA típico, 11.9 VA máximo   |
| Saída de Sinal                | 4-20 mA, HART disponível (3.8 a 20.5 mA usável - antende NAMUR NE 43)                        |
| Sinal de saída analógica Ativ | $^{\prime}$ ο 4–20 mA (isolado) resistênci de alça máxima 1000 $\Omega$                      |
| Passiv                        | o 4-20 mA (isolado) resistência da alça dependente da alimentação de energia, 11-36 VCC      |
| Alame de Diagnóstico          | 3.6 mA, 22 mA, MANTER  |
| HART                          | Opcional   |
| Saída de Pulso                | Conexão Ativa — 24 VCC (±10%) Energia, 150 mA  |
|                               | Conexão Passiva — 2.5 a 60 VCC Energia, 1.5 AMP  |
| Saída de Alarme               | Conexão Ativa — 24 VCC (±10%) Energia, 100 mA  |
|                               | Passive Connection – 2.5 to 60 VDC Power, 1 AMP  |
| Temperatura Ambiente          | 40° a +176° F (-40° a +80° C); monitor não legível abaixo de -22° F (-30° C)                 |
| Efeito da Temperatura         | Aproximadamente ±0.04% de leitura por ° C  |
| Umidade                       | 99% Não condensante  |
| Material da Carcaça           | Alumínio A356 (<0.2% cobre)  |
| Choque/Vibração               | ANSI/ISA-S71.03 tabela 2, nível SA1 (Choque), ANSI/ISA-S71.03 tabela 1, nível VC2 (Vibração) |
| 4.7.3 Sonda                   |  |


| Materiais            | 316/316L aço inoxidável todo soldado  |
|----------------------|---|
|                      | Hastelloy® C-276  |
| Conexões de Processo | Consulte o número do modelo, torneira quente opcional                         |
| Pressão de Processo  | 1500 psig @ +70° F (103 bar @ +20° C), 1375 psig @ +400° F (95 bar @ +200° C) |
| Temperatura nominal  | -50° a +400° F (-45° a +200° C) ⊕   |

### 4.7.4 Corpo de Fluxo

| Materials            | 316/316L aço inoxidável todo soldado  |
|----------------------|---|
|                      | Aço carbono com sensor de aço inoxidável                                      |
| Conexões de Processo | NPT ou flange de 150 libras - Consulte o número do modelo                     |
| Pressão nominal      | 1500 psig @ +70° F (103 bar @ +20° C), 1100 psig @ +400° F (76 bar @ +200° C) |
| Temperatura nominal  | -50° a +400° F (-45° a +200° C) ①   |


① Para temperaturas operacionais entre +250° F e +400° F (+120° C e +200° C), use eletrônica remota ou uma sonda de inserção de comprimento mais longo para fornecer umas quatro polegadas adicionais (100 mm) entre os componentes eletrônicos e o ajuste de compressão.


### 4.7.5 Físico - polegadas (mm)



Dimensão A:
3.33 (85) sem Display
3.88 (99) com Display
Dimensão B:
3.88 (99)


Vista Lateral






Sonda Remota com Carcaça

### 4.7.5 Físico – polegadas (mm)





| Cód. | Tam. | Comprimento (L) |  | L1  |  |   | Altura Geral (B)                                 |                          |
|------|------|-----------------|--|---|--|---|--|--------------------------|
|      |      | Cód. Tam.       | Com Condicionamen to de fluxo polegadas (mm) | Sem Condicionamento de fluxo polegadas (mm) | Com Condicionament o de fluxo polegadas (mm) | Sem Condicionamento de fluxo polegadas (mm) | Altura p. Linha<br>Central (A)<br>polegadas (mm) | NPT<br>polegadas<br>(mm) |
| 0    | 1/2" | 8.0 (203)       | _  | 5 (127)                                     | _  | 8.0 (203)                                   | 8.7 (221)  | 9.75 (248)               |
| 1    | 3/4" | 11.25 (285)     | _  | 7.5 (190)                                   | _  | 8.0 (203)                                   | 8.7 (221)  | 9.9 (251)                |
| 2    | 1"   | 15.0 (381)      | _  | 10 (254)                                    | _  | 8.0 (203)                                   | 8.7 (221)  | 10.1 (257)               |
| 3    | 1/2" | 19.5 (495)      | 7.5 (191)                                    | 12 (305)                                    | 3.75 (95)                                    | 8.35 (212)                                  | 9.3 (236)  | 10.85 (276)              |
| 4    | 2"   | 26.0 (660)      | 7.5 (191)                                    | 16 (406)                                    | 3.75 (95)                                    | 9.25 (235)                                  | 10.4 (264)                                       | 12.25 (311)              |
| 5    | 3"   | 39.0 (991)      | 10 (254)                                     | 24 (610)                                    | 5 (127)                                      | 9.25 (235)                                  | N/A  | 13.0 (330)               |
| 6    | 4"   | 52.0 (1321)     | 12 (305)                                     | 36 (914)                                    | 6 (152)                                      | 9.25 (235)                                  | N/A  | 13.75 (349)              |

# Queda de Pressão Taxa de Fluxo - Nm3/hr

500 1000


5000 10000

50 100

### 

Taxa de Fluxo - SCFM

# Queda de Pressão com Placa de Condicionamento de Fluxo



A queda de pressão baseia-se no ar a 70 ° C e 1 atmosfera (densidade = 0,075 lb/ft3). Para outros gases, a pressão ou temperatura, a queda de pressão é estimativa da multiplicação do valor da carta de densidade real (em condições de funcionamento) dividido por 0,075,4,7,6.

10000 5000

1000

10

# 4.7.6 Dimensionamento de Corpo de fluxo

Esta tabela é um guia geral sobre dimensionamento de fluxo. Entre em contato com a Magnetrol ou com seu representante local para informações de aplicação específica.

| Cód. | Tam.             | Ar, N <sub>2</sub> , O <sub>2</sub>  | Gás Natural,<br>Metano              | Gás Digester                        | Propano                             | Hidrogênio                         | CO <sub>2</sub> , Argônio           |
|------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 0    | 1 II<br>2        | 85 SCFM<br>145 Nm <sup>3</sup> /h    | 60 SCFM<br>100 Nm <sup>3</sup> /h   | 60 SCFM<br>100 Nm <sup>3</sup> /h   | 30 SCFM<br>50 Nm³/h                 | 20 SCFM<br>35 Nm³/h                | 80 SCFM<br>140 Nm³/h                |
| 1    | 3 <sub>4</sub> " | 162 SCFM<br>275 Nm³/h                | 115 SCFM<br>195 Nm³/h               | 115 SCFM<br>195 Nm³/h               | 55 SCFM<br>95 Nm³/h                 | 40 SCFM<br>70 Nm³/h                | 150 SCFM<br>250 Nm³/h               |
| 2    | 1"               | 270 SCFM<br>459 Nm³/h                | 190 SCFM<br>320 Nm³/h               | 190 SCFM<br>320 Nm³/h               | 95 SCFM<br>160 Nm³/h                | 65 SCFM<br>115 Nm <sup>3</sup> /h  | 250 SCFM<br>435 Nm³/h               |
| 3    | <b>1</b> ½"      | 660 SCFM<br>1120 Nm <sup>3</sup> /h  | 460 SCFM<br>780 Nm³/h               | 460 SCFM<br>780 Nm³/h               | 230 SCFM<br>390 Nm³/h               | 160 SCFM<br>275 Nm³/h              | 625 SCFM<br>1060 Nm <sup>3</sup> /h |
| 4    | 2"               | 965 SCFM<br>1640 Nm³/h               | 680 SCFM<br>1160 Nm <sup>3</sup> /h | 680 SCFM<br>1160 Nm <sup>3</sup> /h | 350 SCFM<br>600 Nm³/h               | 265 SCFM<br>450 Nm <sup>3</sup> /h | 920 SCFM<br>1560 Nm³/h              |
| 5    | 3"               | 2700 SCFM<br>4580 Nm³/h              | 1890 SCFM<br>3210 Nm³/h             | 1890 SCFM<br>3210 Nm³/h             | 690 SCFM<br>1170 Nm <sup>3</sup> /h | 730 SCFM<br>1230 Nm³/h             | 2560 SCFM<br>4360 Nm³/h             |
| 6    | 4"               | 4860 SCFM<br>8260 Nm <sup>3</sup> /h | 3400 SCFM<br>5780 Nm³/h             | 3400 SCFM<br>5780 Nm³/h             | 1230 SCFM<br>2090 Nm³/h             | 1310 SCFM<br>2200 Nm³/h            | 4620 SCFM<br>7845 Nm³/h             |

#### **Números do Modelo** 4.8

## 4.8.1 TA2 com Sonda de Inserção

### SAÍDA DE SINAL

| 0 | 4-20 mA   |
|---|---|
| 1 | 4-20 mA com HART                                    |
| 4 | 4-20 mA com HART, Pulso/Alarme, segunda Saída de mA |

### com HART, Pulso/Alarme, segunda Saída de mA

| 0 | Nenhum                                       |
|---|--|
| В | Monitor tipo plug-in com teclado (com visor) |

### CALIBRAÇÃO - SONDA DE INSERÇÃO

| Shaçao - Sonda de Insenção       |
|----------------------------------|
| Calibração de Gás Real           |
| Especial                         |
| Ar                               |
| Nitrogênio                       |
| Hidrogênio                       |
| Gás Natural                      |
| Metano                           |
| Gás Digester                     |
| Propano                          |
| Oxigênio                         |
| Calibração de Equivalência de Ar |
| Equivalência de Ar               |
|                                  |

# LOCAL CAIXA / APROVAÇÃO DE AGÊNCIA

| 3 | Integral, uso geral, não incendiária, & à prova de explosão FM/FMc/ATEX Exd |  |
|---|---|--|
| 4 | Remoto, uso geral, não incendiária, & à prova de explosão FM/FMc/ATEX Exd   |  |
| Е | Integral, uso geral, ATEX, Ex d + ib  |  |
| F | Remoto, uso geral, ATEX, Ex d + ib  |  |

| TIPO         | DE CAIXA         |
|--------------|------------------|
| 0            | Alumínio, ¾" NPT |
| 1            | Alumínio, M20    |
|              |                  |
|              |                  |
|              |                  |
| $\downarrow$ |                  |
|              |                  |
|              |                  |

2

T

### 4.8.2 Sonda de Inserção

### **SONDA THERMATEL**

| ΤE | Comprimento da sonda em polegadas   |  |
|----|-------------------------------------|--|
| TM | Comprimento da sonda em centímetros |  |

### **TIPO DE SONDA**

R Diâmetro da sonda ¾"

### MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

| А | Aço inoxidável 316/316L |
|---|-------------------------|
| В | Hastelloy©              |

### TAMANHO DA CONEXÃO DE PROCESSO

| 00 | Ajuste de compressão utilizado (fornecido pelo cliente)                   |
|----|---|
| 03 | Ajuste de compressão NPT SS de î " com argolas de metal de Teflon         |
| 04 | Ajuste de compressão NPT SS de î " com argolas de metal de aço inoxidável |
| 05 | Ajuste de compressão NPT SS de 1" com argolas de metal de Teflon          |
| 06 | Ajuste de compressão NPT SS de 1" com argolas de metal inoxidável         |
| 11 | NPT de ^ " rosqueado  |
| 21 | NPT de 1" rosqueado   |
| 22 | G1 (1" BSP) rosqueado   |

### **FLANGES ANSI**

### **FLANGES DIN**

| 23 | Flange de face elevada de 1" 150# ANSI    | BB | DN 25 PN 16/25/40 EN 1092-1, Type A |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 24 | Flange de face elevada de 1" 300# ANSI    | СВ | DN 40 PN 16/25/40 EN 1092-1, Type A |
| 33 | Flange de face elevada de 1 Ù " 150# ANSI | DA | DN 50 PN 16 EN 1092-1, Type A       |
| 34 | Flange de face elevada de 1 Ù " 300# ANSI | DB | DN 50 PN 25/40 EN 1092-1, Type A    |
| 43 | Flange de face elevada de 2" 150# ANSI    |    |                                     |
| 44 | 2" 300# ANSI raised face flange           |    |                                     |

### **COMPRIMENTO DA SONDA**

2.6 a 99.9 polegadas (exemplo 8.5" = 085)

Comprimentos 2.6" (026) com conexão de processo roscada Mínimos 2.8" (028) com conexão de processo de flange

4.5" (045) com conexão de processo de ajuste de compressão

7 a 253 centimetros (exemplo: 18 cm = 018)

Comprimentos mínimos:

7 cm (007) com conexão de processo roscada ou de flange

11 cm (011) com conexão de processo de ajuste de compressão

### **SAÍDA DE SINAL**

| Г | 0 | 4-20 mA   |
|---|---|---|
|   | 1 | 4-20 mA com HART                                    |
|   | 4 | 4-20 mA com HART, Pulso/Alarme, segunda Saída de mA |

### **MONITOR**

| 0 | Nenhum                                       |
|---|--|
| В | Monitor tipo plug-in com teclado (com visor) |

### **CALIBRAÇÃO**

| O/ (E/E | 57 (2.15) IV (§7 (6              |  |  |
|---------|----------------------------------|--|--|
|         | Calibração de Gás Real           |  |  |
| Α       | Especial                         |  |  |
| В       | Ar                               |  |  |
| С       | Nitrogênio                       |  |  |
| D       | Hidrogênio                       |  |  |
| Е       | Gás Natural                      |  |  |
| F       | Metano                           |  |  |
| G       | Gás Digester                     |  |  |
| Н       | Propano                          |  |  |
| J       | Oxigênio                         |  |  |
|         | Calibração de Equivalência de Ar |  |  |
| K       | Equivalência de Ar               |  |  |
|         |                                  |  |  |

# LOCAL CAIXA / APROVAÇÃO DE AGÊNCIA

| 3 | Integral, uso geral, não incendiária, & à prova de explosão FM/FMc/ATEX Exd |
|---|---|
| 4 | Remoto, uso geral, não incendiária, & à prova de explosão FM/FMc/ATEX Exd   |
| Е | Integral, uso geral, ATEX, Ex d + ib  |
| F | Remoto, uso geral, ATEX, Ex d + ib  |

### **ENCLOSURE TYPE**

|   | 000112 1 11 2     |
|---|-------------------|
| 0 | Alumínio, ^ " NPT |
| 1 | Alumínio, M20     |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |

2

## MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

| Α | Todos de axo inoxidável                           |
|---|---|
| 1 | Corpo de aço carbono com sensor de aço inoxidável |

### **TAMANHO**

| 0 | ½ polegada              |  |
|---|-------------------------|--|
| 1 | <sup>3</sup> 4 polegada |  |
| 2 | 1 polegada              |  |
| 3 | 1½ polegada             |  |
| 4 | 2 polegada              |  |
| 5 | 3 polegada              |  |
| 6 | 4 polegada              |  |

## TIPO DE CONEXÃO DE PROCESSO

| 1 | Roscas NPT (somente quando dígito 5 = 0, 1, 2, 3, ou 4) |
|---|---|
| 3 | 150# Flange   |

### PLACA DE CONDICIONAMENTO DE FLUXO (aço inoxidável)


| Α | Não fornecido                                       |
|---|---|
| В | Fornecido (somente quando dígito 5 = 3, 4, 5, ou 6) |

### 4.8.5 Cabo de Conexão

### PARA COMPRIMENTOS DE CABO ATÉ 200 PÉS

037-3313-XXX (Comprimento de cabo em pés) — 10 pés mínimo, 200 pés comprimento máximo


Exemplo: 50 pés = 050



### PARA COMPRIMENTOS DE CABO ATÉ 60 METROS

037-3314-XXX (Comprimento de cabo em metros) — 3 metros mínimo, 60 metros comprimento máximo

Exemplo: 8 metros = 008



### PARA COMPRIMENTOS DE CABO ENTRE 200 E 500 PÉS

037-3319-XXX (Cable length in feet) — 10 pés mínimo, 500 pés comprimento máximo

Exemplo: 300 pés = 300



# PARA COMPRIMENTOS DE CABO ENTRE 60 E 150 METROS

037-3320-XXX (Comprimento de cabo em metros) —

3 metros mínimo, 150 metros comprimento máximo

Exemplo: 80 metros = 080

## Glossário

**Bar:** Unidade de medição de pressão. Um bar é igual a 14.504 libras por polegada quadrada ou 100 kilopascals.

**Celsius (C):** Unidade de medição de temperature. A uma pressão de uma atmosfera: a água congela a zero graus Celsius; a água ferve a +100 graus Celsius. Um grau Celsius é igual a 1.8 graus Fahrenheit.

 $Tc = (Tf - 32) \div 1.8.$ 

**Condições Padrão:** Tipicamente +70° F e uma pressão de uma atmosfera (14.7 psia) ou 0° C e uma pressão de um bar (14.5 psia)

Condições STP: A taxa de fluxo de massa se baseia em um determinado conjunto de condições de Temperatura e Pressão Padrão (STP). A Magnetrol usa como padrão +70° F e uma (1) atmosfera para condições STP. As condições STP podem ser modificadas para corresponder aos padrões do usuário. Se as condições STP forem modificadas, o TA2 recalculará as taxas de fluxo para s condições STP especificadas.O menu de configuração avançada permite ao usuário inserir qualquer temperatura e ciclo desejados entre a seleção de um (1) bar ou uma (1) atmosfera de pressão.

**Fahrenheit** (**F**): Unidade de medição de temperature. A uma pressão de uma atmosfera: a água congela a +32 graus Fahrenheit; a água ferve a +212 graus Fahrenheit.

 $Tf = 1.8 \times Tc + 32$ 

**Fatores de Instalação:** O TA2 assume um perfil de fluxo completamente desenvolvido no local do sensor. As diferenças em perfil de fluxo ou outras questões de instalação podem afetar a medição do TA2. Os usuários avançados têm a capacidade de ajustar a medição do TA2 usando uma relação polinomial na forma de:

Fluxo corrigido = A+Bx+Cx2

O padrão é B = 1 e fatores A e C = 0. As unidades para "x" são as unidades de medição selecionadas sob Configuração de E/S/Controle da Alça AO1. O ajuste mais comum é o fator "B" linear.

Uma vez determinados, os Fatores de Instalação podem ser inseridos no TA2 sob o menu Configuração Avançada. Veja a Seção 2.5.11.

Fluxo de massa: Medido em várias unidades, tipicamente LB/Hr ou Kg/h. É requerida uma entrada da área de fluxo do tubo ou duto e da densidade.

**Fluxo totalizado:** Fornece uma medida do fluxo total em unidades especificadas.

**Fluxo:** Medido em várias unidades, tipicamente SCFM (pés cúbicos padrão por minuto), SCFH (pés cúbicos padrão por hora), MMSCFD (milhões de pés cúbicos padrão por dia), ou Nm3/h (metros cúbicos normais

por hora), com referência às condições padrão. É requerida uma entrada da área de fluxo do tubo ou duto para obter este valor.

**Kelvin:** Unidade de medição de temperatura que faz referência a condições absolutas.

Kelvin = Graus Celsius + 273.15

Linha de etiqueta: As linhas de etiqueta são programáveis para Monitor (Etiqueta Local de 16 caracteres) ou HART (etiqueta de HART de 8 caracteres)Inicialmente a linha de etiqueta local no monitor exibe "Magnetrol TA2." Isto pode ser mudado a partir da seção de configuração avançada do software. Veja a Seção das Informações do Dispositivo 2.5.12.

**LRV**: Valor da Amplitude Inferior. O valor que corresponde à amplitude operacional mais baixa do instrumento; também considerada como o valor de 4 mA.

NIST: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia.

Nm3/h (metros cúbicos normais por hora): Medida de fluxo em condições normais (padrão) (STP).

**Pressão atmosférica:** Pressão média no nível do mar. Uma atmosfera de pressão é igual a 14.696 psia ou 29.921 polegadas de mercúrio ou 406.8 polegadas de água.

**PSIA:** Pressão absoluta em libras por polegada quadrada. Zero psia é o vácuo absoluto.

1 pressão atmosférica = 14.696 psia

PSIA = PSIG + 14.696

**PSIG:** Medida de pressão em libras por polegada quadrada acima da pressão atmosférica.

**Rankine:** Unidade de medição de temperatura que faz referência a condições absolutas.

Graus Rankine = Graus Fahrenheit + 459.67

**SCFH** (pés cúbicos padrão por hora): Medida de fluxo em condições padrão (STP).

**SCFM** (pés cúbicos padrão por minuto): Medida de fluxo em condições padrão (STP).


**SFPM (pés padrão por minuto):** Velocidade de gás fluindo no tubo ou duto com referência às condições padrão (STP).

**STP** (pressão e temperature padrão): Também chamada de condições padrão.

**URV:** Valor da Amplitude Superior. O valor que corresponde à amplitude operacional mais alta do instrumento; também considerada como o valor de 20 mA.

# **Apêndice**

A medida de fluxo do TA2 assume que a extremidade da sonda está a uma polegada além da linha de centro e a presença de um perfil de fluxo completamente desenvolvido. Veja a figura A.



Conforme o gás flui em um tubo ou duto, o perfil de fluxo mudará com obstruções e mudanças na direção de fluxo. Confore o gás flui ao redor um cotovelo, o impulso fará que a velocidade do gás no lado de fora do cotovelo aumente e a velocidade no lado de dentro diminua. Veja a figura B.





Figura B
Perfil de Fluxo Seguindo
Cotovelo Simples

A figura C, abaixo, indica a distância de curso reta mínima recomendada exigida para obter o perfil de fluxo completamente desenvolvido desejado. Se estas distâncias de curso retas não estiverem disponíveis, a precisão global da medida de fluxo será afetada; porém, a repetibilidade da medição será mantida.

O usuário pode inserir fatores de correção para compensar para condições de perfil de fluxo não ideais.



### QUALIDADE GARANTIDA & MENOS CUSTOS DE ASSISTÊNCIAS

### Política de assistência

Os proprietários da Magnetrol podem pedir o retorno de uma ou qualquer parte de um controle para a reconstrução completa ou substituição. Eles serão reconstruídos ou serão substituídos prontamente. Os controles devolvidos sob nossa política de assistência devem ser devolvidos por transporte pré-pago. A Magnetrol consertará ou substituirá o controle sem nenhum custo para o comprador (ou proprietário) exceto o transporte se:

- 1. Devolvidos dentro do período de garantia; e
- 2. A inspeção de fábrica descobrir que a reclamação está coberta sob a garantia.

Se o problema for o resultado de condições além de nosso controle; ou, NÃO estiver coberto pela garantia, haverá custos de trabalho e das peças necessárias para reconstruir ou substituir o equipamento.

In some cases it may be expedient to ship replacement parts; or, in extreme cases a complete new control, to replace the original equipment before it is returned. Se isto for desejado, informe a fábrica do modelo e dos números de série do controle a ser substituído. Em tais casos, crédito para os materiais devolvidos será determinado com base na aplicabilidade de nossa garantia.

Não será permitida nenhuma alegação para uso incorreto, trabalho, danos diretos ou imprevistos.

### Procedimento de Devolução de Material

Para que possamos processar eficientemente qualquer material que seja devolvido, é essencial que seja obtido um número de "Autorização de Devolução de Material" (RMA) da fábrica, antes da devolução do material. Isto está disponível por um representante local da Magnetrol ou ao se contatar a fábrica. Por favor, forneça as seguintes informações::

- 1. Nome da empresa
- 2. Descrição do Material
- 3. Número de Série
- 4. Motivo para Devolução
- 5. Aplicação

Qualquer unidade que foi usada em um processo deve ser corretamente limpa conforme os padrões da OSHA antes de ser devolvida à fábrica.

Uma Folha de Dados de Segurança de Material (MSDS) tem que acompanhar o material que foi usado em qualquer mídia.

Todas as remessas devolvidas à fábrica devem ser por transporte pré-pago.

Todas as substituições serão enviadas F.O.B. da fábrica.



Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 185 • CEP 06278-010, Osasco, SP, Brasil • Fone (11) 3381-8100 • www.magnetrol.com.br 5300 Belmont Road • Downers Grove, Illinois, EUA • 60515-4499 • 630-969-4000 • Fax 630-969-9489 145 Jardin Drive, Units 1 & 2 • Concord, Ontario Canada L4K 1X7 • 905-738-9600 • Fax 905-738-1306 Heikensstraat 6 • 8 9240 Zele, Belgium • 052 45.11.11 • Fax 052 45.09.39 Regent Business Ctr., Jubilee Rd. • Burgess Hill, Sussex RH15 9TL U.K. • 01444-871313 • Fax 01444-871317

Copyright © 2011 Magnetrol International, Incorporated. All rights reserved.